# NEC Express5800シリーズ Express5800/120Ra-2h

# 2

# ハードウェア編

本装置のハードウェアについて説明します。

## 各部の名称と機能(64ページ)

本体の各部の名称と機能についてパーツ単位に説明しています。

## 設置と接続(71ページ)

本体の設置にふさわしい場所や背面のコネクタへの接続について説明しています。

## 基本的な操作(81ページ)

電源のONやOFFの方法、およびフロッピーディスクやCD-ROMのセット方法などについて説明しています。

## 内蔵オプションの取り付け(87ページ)

別売の内蔵型オプションを取り付けるときにご覧ください。

## ケーブル接続(112ページ)

本体内部のケーブル接続例を示します。背面にあるコネクタへのケーブル接続 については「設置と接続」を参照してください。

#### システムBIOSのセットアップ(114ページ)

専用のユーティリティを使ったBIOSの設定方法について説明しています。

## リセットとクリア(149ページ)

リセットする方法と内部メモリ(CMOS)のクリア方法について説明しています。

## 割り込みラインとI/Oポートアドレス(153ページ)

I/Oポートアドレスや割り込み設定について説明しています。


## RAIDコンフィグレーション(155ページ)

本装置内蔵のハードディスクドライブをディスクアレイドライブとして運用するための方法について説明します。

# 各部の名称と機能

本装置の各部の名称を次に示します。

# 装置前面



#### (1) ハードディスクドライブトレー

ハードディスクドライブを実装するトレー。最大で3台実装可能。括弧数字の後の数字は「0」が IDO、「1」がID1、「2」がID2を示す。ハードディスクドライブはオプション。

#### (2) PCIスロット

オプションのPCIボード実装用スロット。

#### (3) ACインレット

電源コードを接続するソケット (→80ページ)。

## (4) 取り付けネジ(2本)

ハードディスクドライブトレーを取り外す際、このネジ (2本) と本体内部のネジ (2本) (96ページ) を外す。

#### (5) POWERスイッチ

電源をON/OFFにするスイッチ (→81ページ)。 一度押すとPOWERランブが点灯し、ONの状態に なる。もう一度押すと電源をOFFにする。4秒以 上押し続けると強制的に電源をOFFにする (→85 ページ)。

## (6) POWER/SLEEPランプ (緑色)

電源をONにすると緑色に点灯する(→67ペー

#### (7) STATUSランプ (前面) (緑色/アンバー 色)

本装置が正常に動作している間は、緑色に点灯する (→67ページ)。

#### (8) マウスコネクタ

マウスを接続する (→80ページ)。

#### (9) キーボードコネクタ

キーボードを接続する(→80ページ)。

#### (10) USBコネクタ

USBインタフェースに対応している機器と接続する (→80ページ)。

#### (11) パラレルコネクタ

パラレルインタフェースを持つ装置と接続する (→80ページ)。

#### (12) シリアルポート(COM)

シリアルインタフェースを持つ装置と接続する (→80ページ)。接続する装置により、本体の設定 を変更する必要がある。

なお、専用回線に直接接続することはできません。

#### (13) モニタコネクタ

ディスプレイ装置と接続する(→80ページ)。 ディスプレイ装置を接続しない場合は、本装置に 添付のVGAコネクタを接続してください。

#### (14) DUMPスイッチ

本装置に起こったイベントログを採取する (→ 243ページ)。

#### (15) LANコネクタ

LAN上のネットワークシステムと接続する 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応の Ethernetコネクタ (→80ページ)。括弧数字の後 の数字は「1」がLANポート1、「2」がLANポート2を示す。

## (16) LINK/ACTランプ(緑色)

LANのアクセス状態を示すランプ (→69ページ)。


#### (17) Speedランプ (アンバー色/緑色/消灯)

LANの転送速度を示すランプ (→69ページ)。


#### (18) 外付けSCSIコネクタ

SCSIインタフェースを持つ装置と接続する (→ 69ページ)。

# 装置内部



トップカバーを取り外した状態



## (1) ハードディスクドライブトレー

ハードディスクドライブを装着するためのトレーです。最大3台装着可能で、左端から順に装着し ます。

- (2) ヒートシンク
- (3) CPUダクトカバー

プロセッサ(CPU)を効率よく冷却するためのカ バーです。

- (4) 冷却ファン
- (5) 電源ユニット

## (6) DIMM

## (7) プロセッサ2ソケット

増設用のプロセッサ (CPU) を装着するためのソ ケットです。


## (8) ライザカードブラケット

オプションのライザカード (PCI) を取り付けま す。

# マザーボード

# 重要

ここで説明していないジャンパやコネクタなどは未使用です。出荷時のままお 使いください。



- (1) リチウム電池
- (2) 電源信号コネクタ (使用しません)
- (3) 電源コネクタ
- (4) DIMMソケット (上からSlot #8、#7、 #6、#5、#4、#3、#2、#1)

2枚1組単位で増設する(この単位を「Group」と呼ぶ)。

- (5) 冷却ファンコネクタ
- (6) プロセッサー 1ソケット
- (7) プロセッサー 2ソケット
- (8) 電源コネクタ
- (9) 冷却ファンコネクタ
- (10)冷却ファン信号コネクタ(使用しません)
- (11) IDEコネクタ(使用しません)
- (12) フロッピーディスクドライブコネクタ (使用しません)
- (13) SCSIコネクタ2
- (14) SCSIコネクタ1
- (15) リモートマネージメントカードコネクタ
- (16) フロントパネルインタフェースコネクタ
- (17) CMOSクリア用ジャンパスイッチ(150 ページ参照)

(18) PCIボードスロット (6スロット、下から PCI#1→PCI#2→PCI#3→PCI#4→ PCI#5→PCI#6)

(スロット2のみ使用します)

PCI #1: 32-bit/33MHz PCI #2~#3: 64-bit/100MHz

PCle #4, #5: x8

PCI #6: 64-bit/133MHz

- (19)冷却ファンコネクタ
- (20) パスワードクリア用ジャンパスイッチ (150ページ参照)
- (21) 外部接続コネクタ (80ページ参照)
  - \* ここでは、本装置のアップグレードや保守 (部品交換など)の際に使用するコネクタのみ あげています。その他のコネクタや部品につ いては出荷時のままお使いください。

# ランプ表示

本装置のランプの表示とその意味は次のとおりです。

# POWER/SLEEPランプ

本装置の電源がONの間、ランプが緑色に点灯しています。電源が本装置に供給されていない とPOWERランプが消灯します。

省電力モードをサポートしているOSで、本装置を省電力モードに切り替えるとランプが緑色 に点滅します。POWERスイッチを押すと、通常の状態に戻ります。

省電力モードはWindows Server 2003/Windows 2000の場合に機能します。また、OSに よっては一定時間以上、本装置を操作しないと自動的に省電力モードに切り替わるよう設定し たり、OSのコマンドによって省電力モードに切り替えたりすることもできます。

# STATUSランプ

本装置が正常に動作している間は、STATUSランプは緑色に点灯します。STATUSランプが 消灯しているときや、アンバー色に点灯/点滅しているときは、本装置に何らかの異常が起こっ たことを示します。




- ESMPROまたはオフライン保守ユーティリティをインストールしておく とエラーログを参照することで故障の原因を確認することができます。
- いったん電源をOFFにして再起動するときに、OSからシャットダウン 処理ができる場合はシャットダウン処理をして再起動してください。 シャットダウン処理ができない場合はリセット、強制電源OFFをするか (210ページ参照)、一度電源コードを抜き差しして再起動させてくださ い。

STATUSランプの 状態	意味	対処方法
緑色に点灯	正常に動作しています。	_
緑色に点滅	メモリかCPU、電源のいずれかが縮 退した状態で動作しています。 メモリ1ビットエラーが多発してい ます。	装置背面のAC POWERランプの状態を確認してください。 BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」を使って縮退しているデバイスを確認後、早急に交換することをお勧めします。
消灯	電源がOFFになっている。	電源をONにしてください。

STATUSランプの	意味	対処方法
状態	思	以処力法
消灯	POST中である。	しばらくお待ちください。POSTを 完了後、しばらくすると緑色に点灯 します。
	CPUでエラーが発生した。 (Thermal-Trip) CPU温度の異常を検出した。 ウォッチドッグタイマタイムアウト が発生した。 CPUバスエラーが発生した。	いったん電源をOFFにして、電源をONにし直してください。POSTの画面で何らかのエラーメッセージが表示された場合は、メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。
	メモリダンプリクエスト中。	ダンプを採取し終わるまでお待ちく ださい。
アンバー色に点灯	温度異常を検出した。	内部のファンにホコリやチリが付着していないかどうか確認してください。また、ファンユニットが確実に接続されていることを確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
	電圧異常を検出した。	保守サービス会社に連絡してください。
アンバー色に点滅	ファンアラームを検出した。	ファンユニットが確実に接続されて いるか確認してください。それでも 表示がかわらない場合は、保守サー ビス会社連絡してください。
	温度警告を検出した。	内部ファンにホコリやチリが付着していないかどうか確認してください。また、ファンユニットが確実に接続されていることを確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
	電圧警告を検出した。	保守サービス会社に連絡してください。

# LANコネクタのランプ

前面にある2つのLANポート(コネクタ)にはそれぞれ2つのランプがあります。



#### LINK/ACTランプ

本体標準装備のネットワークポートの状態を表示します。本体とハブに電力が供給され ていて、かつ正常に接続されている間、緑色に点灯します(LINK)。ネットワークポート が送受信を行っているときに緑色に点滅します(ACT)。

LINK状態なのにランプが点灯しない場合は、ネットワークケーブルの状態やケーブルの 接続状態を確認してください。それでもランプが点灯しない場合は、ネットワーク(LAN) コントローラが故障している場合があります。お買い求めの販売店、または保守サービ ス会社に連絡してください。

#### Speedランプ

このランプは、ネットワークポートの通信モードがどのネットワークインタフェースで 動作されているかを示します。

アンバー色に点灯しているときは、1000BASE-Tで動作されていることを示します。緑 色に点灯しているときは、100BASE-TXで動作されていることを示します。消灯してい るときは、10BASE-Tで動作されていることを示します。

# ハードディスクドライブのランプ

3.5インチハードディスクドライブベイに搭載しているDISKランプは表示状態によって 意味が異なります。

#### 緑色に点灯


ハードディスクドライブに電源が供給されていることを示します。

## 緑色に点滅

ハードディスクドライブにアクセスしていることを示します。

## ● アンバー色に点灯

ディスクアレイを構成しているときに取り付けているハードディスクドライブが故障していることを示します。





ディスクアレイ(RAID1、RAID5)を構成している場合は、1台のハードディスクドライブが故障しても運用を続けることができますが早急にハードディスクドライブを交換して、再構築(リビルド)を行うことをお勧めします(ディスクの交換はホットスワップで行えます)。

## ● 緑色とアンバー色に交互に点滅

ハードディスクドライブの再構築(リビルド)中であることを示します(故障ではありません)。ディスクアレイ構成で、故障したハードディスクドライブを交換すると自動的にデータのリビルドを行います(オートリビルド機能)。リビルド中はランプが緑色とアンバー色に交互に点灯します。

リビルドを終了するとランプは消灯します。リビルドに失敗するとランプがアンバー色に点灯します。



リビルド中に本装置の電源をOFFにすると、リビルドは中断されます。再起動してからハードディスクドライブをホットスワップで取り付け直してリビルドをやり直してください。ただし、オートリビルド機能を使用するときは次の注意事項を守ってください。

- 電源をOFFにしないでください(いったん電源をOFFにするとオートリビルドは起動しません)。
- ハードディスクドライブの取り外し/取り付けの間隔は90秒以上あけてください。
- 他にリビルド中のハードディスクドライブが存在する場合は、ハードディスクドライブの交換は行わないでください。

# 設置と接続

本体の設置と接続について説明します。

# 設置

本装置はオフィスラックに設置して使用します。

ラックの設置については、ラックに添付の説明書を参照するか、保守サービス会社にお問い合わせください。

ラックの設置作業は保守サービス会社に依頼することもできます。

# **企業告**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡するまたは重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。


- 指定以外の場所で使用しない
- アース線をガス管につながない

# **/ 注意**

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。



- 一人で搬送・設置をしない
- 荷重が集中してしまうような設置はしない
- 一人で部品の取り付けをしない
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 定格電源を越える配線をしない
- 腐食性ガスの発生する環境で使用または保管しない



次の条件に当てはまるような場所には、設置しないでください。これらの場所にラックを設置したり、ラックに本装置を搭載したりすると、誤動作の原因となります。

- 装置をラックから完全に引き出せないような狭い場所。
- ラックや搭載する装置の総重量に耐えられない場所。
- 耐震工事を施さないと設置できない場所。
- 床におうとつや傾斜がある場所。
- 温度変化の激しい場所 (暖房機、エアコン、冷蔵庫などの近く)。
- 強い振動の発生する場所。
- 腐食性ガス(塩化ナトリウムや二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の発生する場所やほこり中に腐食を促進する成分(硫黄など)や導電性の金属などが含まれている場所、薬品類の近くや薬品類がかかるおそれのある場所(万一、ご使用の環境でこのような疑いがある場合は、お買い求めの販売店または保守サービス会社へご相談ください)。
- 帯電防止加工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。
- 物の落下が考えられる場所。
- 強い磁界を発生させるもの(テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁クレーンなど)の近く(やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールド工事などを行ってください)。
- 本装置の電源コードを他の接地線(特に大電力を消費する装置など)と共有しているコンセントに接続しなければならない場所。
- 電源ノイズ(商用電源をリレーなどでON/OFFする場合の接点スパークなど)を発生する装置の近く(電源ノイズを発生する装置の近くに設置するときは電源配線の分離やノイズフィルタの取り付けなどを保守サービス会社に連絡して行ってください)。



## ラック内部の温度上昇とエアフローについて

複数台の装置を搭載したり、ラックの内部の通気が不十分だったりすると、ラック内部の温度が各装置から発する熱によって上昇し、本装置の動作保証温度(10℃~35℃)を超え、誤動作をしてしまうおそれがあります。運用中にラック内部の温度が保証範囲を超えないようラック内部、および室内のエアフローについて十分な検討と対策をしてください。

本装置では、前面から吸気し、背面へ排気します。

# ラックへの取り付け/ラックからの取り外し

本装置をラックに取り付けます(取り外し手順についても説明しています)。

# **企警告**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 規格外のラックで使用しない
- 指定以外の場所で使用しない

# **注意**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、以降の説明をご覧ください。

- 1人で取り付け・取り外しをしない
- カバーを外したまま取り付けしない
- 指を挟まない
- ラックから引き出した状態にある装置に荷重をかけない

## 取り付け部品の確認

オフィスラックに取り付ける際には下記を用意してください。

- M5ネジ×4本
- コアナット×4個
- L字レール (N8140-102)×1組

## 必要な工具


ラックへ取り付けるために必要な工具はプラスドライバとマイナスドライバです。

# 取り付け手順

本装置はオフィスラックに取り付けることができます。次の手順でラックへ取り付けます。


## コアナットの取り付け

装置に添付のコアナットをラックに取り付けます。



(左右に各2個)

コアナットはラックの内側から取り付 けます。一方のツメを引っかけてから マイナスドライバなどを使ってもう一 方のツメをラックのフレームに引っか けます。







ラックの左右に取り付けたコアナットの高さが同じであることを確認してく ださい。

## ● L字レールの取り付け

L字レールは左用と右用があります。下図を参照して左用、右用を確認してください。




## 1. L字レールのフックをラックの穴 (背面側)に挿入する。



## 2. 前面と背面をネジで固定する。

右図では左用のレール取り付けを示 していますが、右用も同様にして取 り付けてください。





まっすぐにレールが取り付けられていることを確認してください。

#### 本装置の取り付け

次の手順で本装置をラックに取り付けます。

# **/** 注意




装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

- 1人で持ち上げない
- 指を挟まない
- 1. 2人以上で本装置をしっかりと 持ってラックへ取り付ける。

本装置をL字レールの上にのせて ゆっくりと静かに押し込みます。

初めての取り付けでは各機構部品 がなじんでいないため押し込むと きに強い摩擦を感じることがあり ます。強く押し込んでください。






レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してください。



ラック内の他装置と隣接する位置に本装置を取り付ける際は、他装置と本装置 の筐体が干渉していないことを確認してください。もし干渉している場合は、 他装置と干渉しないよう調整してL字レールを取り付け直してください。

- 2. 本装置をラックへ完全に押し込む。
- 3. 本装置前面の左右にあるマウント イヤーをそれぞれ取り付けネジ2 本でラックに固定する。



## 取り外し手順


次の手順で本装置をラックから取り外します。

# **! 注意**




装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 一人で取り付け・取り外しをしない
- 指を挟まない
  - ラックから引き出した状態にある装置に荷重をかけない
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 動作中に装置をラックから引き出さない
- 1. 本装置の電源がOFFになっていることを確認してから、本装置に接続している電源 コードやインタフェースケーブルをすべて取り外す。
- 2. 本装置の前面の取り付けネジ (左右各2本)をゆるめる。



3. 本装置をゆっくりと静かにラック から引き出し、しっかりと持って ラックから取り外す。





- 装置を引き出した状態で、引き出した装置の上部から荷重をかけないでください。装置が落下するおそれがあり、危険です。
- 複数名で装置の底面を支えながらゆっくりと引き出してください。
- 装置を引き出した状態で、引き出した装置の上部から荷重をかけないでください。装置が落下するおそれがあり、危険です。
- レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してください。

# 接続

本体に周辺装置を接続します。

本体の前面には、さまざまな周辺装置と接続できるコネクタが用意されています。次ページの図は標準の状態で接続できる周辺機器とそのコネクタの位置を示します。周辺装置を接続してから添付の電源コードを本体に接続し、電源プラグをコンセントにつなげます。



無停電電源装置や自動電源制御装置への接続やタイムスケジュール運転の設定、サーバスイッチユニットへの接続・設定などシステム構成に関する要求がでざいましたら、保守サービス会社の保守員(またはシステムエンジニア)にお知らせください。

# ▲ 警告




装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- ぬれた手で電源プラグを持たない
- アース線をガス管につながない

# 

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。






- たこ足配線にしない
- 中途半端に差し込まない
- 指定以外の電源コードを使わない
- プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしな
- 指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

## ₩ 重要

- 本体および接続する周辺機器の電源をOFFにしてから接続してください。ONの状態のまま接続すると誤動作や故障の原因となります。
- サードパーティの周辺機器およびインタフェースケーブルを接続する場合は、お買い求めの販売店でそれらの装置が本装置で使用できることをあらかじめ確認してください。サードパーティの装置の中には本装置で使用できないものがあります。
- シリアルポートコネクタには専用回線を直接接続することはできません。
- 回線に接続する場合は、認定機関に申請済みのボードを使用してください。
- 電源コードやインタフェースケーブルをケーブルタイでケーブルがから まないよう固定してください。
- ケーブルがラックのドアや側面のガイドレールなどに当たらないよう フォーミングしてください。



- \*1 電源コードは、15A以下のサーキットプレーカに接続してください。
- \*2 専用回線へ直接接続することはできません。

# 基本的な操作

基本的な操作の方法について説明します。

# 電源のON

本体の電源は前面にあるPOWER/SLEEPスイッチを押すとONの状態になります。 次の順序で電源をONにします。




本装置の電源をONにする前に装置前面のモニタコネクタにディスプレイ装置 または装置に添付のVGAコネクタを接続してください。

- 1. ディスプレイ装置および本体に接続している周辺機器の電源をONにする。
- 2. 本体前面にあるPOWERスイッチを押す。

POWERランプが緑色に点灯し、しばらくするとディスプレイ装置の画面には「NEC ロゴーが表示されます。



- ACインレットに電源コードを接続した後、POWERスイッチを押すま で10秒以上の時間をあけてください。
- 「NEC」ロゴおよびロゴ下側に何らかの文字が表示されるまでは電源を OFFにしないでください。



「NEC」ロゴを表示している間、本装置は自己診断プログラム (POST) を実行して 本装置の診断をします。詳しくはこの後の「POSTのチェック」をご覧ください。 POSTを完了するとOSが起動します。



POST中に異常が見つかるとPOSTを中断し、エラーメッセージを表示します。 84ページを参照してください。

# POSTのチェック

POST (Power On Self-Test) は、マザーボード内に記録されている自己診断機能です。 POSTは本体の電源をONにすると自動的に実行され、マザーボード、メモリモジュール、CPU モジュール、キーボード、マウスなどをチェックします。また、POSTの実行中に各種のBIOS セットアップユーティリティの起動メッセージなども表示します。

出荷時の設定ではPOSTを実行している間、ディスプレイ装置には「NEC」ロゴが表示されます。(<Tab>キーを押すと、POSTの実行内容が表示されます。)



POSTの実行内容は常に確認する必要はありません。次の場合にPOST中に表示されるメッセージを確認してください。

- 導入時
- 電源ONからOSの起動の間に何度もビープ音がしたとき
- ディスプレイ装置になんらかのエラーメッセージが表示されたとき

# POSTの流れ

次にPOSTで実行される内容を順を追って説明します。

# 東受

- POSTの実行中は、不用意なキー入力やマウスの操作をしないようにしてください。
- システムの構成によっては、ディスプレイの画面に「Press Any Key」 とキー入力を要求するメッセージを表示する場合もあります。これは取り付けたオプションのボードのBIOSが要求しているためのものです。 オプションの説明書にある説明を確認してから何かキーを押してくださ
- オプションのPCIボードの取り付け/取り外し/取り付けているスロット の変更をしてから電源をONにすると、POSTの実行中に取り付けた ボードの構成に誤りがあることを示すメッセージを表示してPOSTを いったん停止することがあります。

この場合は<F1>キーを押してPOSTを継続させてください。ボードの構成についての変更/設定は、この後に説明するユーティリティを使って設定できます。

- 1. 電源ON後、POSTが起動し、メモリチェックを始めます。ディスプレイ装置の画面左上に基本メモリと拡張メモリのサイズをカウントしているメッセージが表示されます。本体に搭載されているメモリの量によっては、メモリチェックが完了するまでに数分かかる場合もあります。同様に再起動(リブート)した場合など、画面に表示をするのに約1分程の時間がかかる場合があります。
- 2. メモリチェックを終了すると、いくつかのメッセージが表示されます。これらは搭載しているCPUや接続しているキーボード、マウスなどを検出したことを知らせるメッセージです。

- しばらくすると、マザーボードトのネットワークコントローラに関する設定をする ユーティリティの起動メニューが2回(搭載しているLANコントローラ分)表示さ れますが、特に起動して設定を変更する必要はありません。
- 4. 本体に内蔵のSCSIコントローラを検出し、SCSI BIOSセットアップユーティリ ティの起動を促すメッセージが表示されます(そのまま何も入力せずにいると数秒 後にPOSTを自動的に続けます)。

Press <Ctrl> <A> for SCSISelect(TM) Utility!

ここで<Ctrl>キーと<A>キーを押すとユーティリティが起動します。設定方法やパラ メータの機能については、141ページを参照してください。

ユーティリティを使用しなければならない例としては次のような場合があります。

- 外付けSCSI機器を接続した場合
- 本体内部のSCSI機器の接続を変更した場合
- 本体内部のRAIDコントローラ(Adaptec HostRAID)を使ってRAIDディスク を構築する場合

ユーティリティを終了すると、自動的にもう一度はじめからPOSTを実行します。

- 5. 接続しているSCSI機器が使用しているSCSI ID番号などを画面に表示します。
- 6. しばらくすると、マザーボードにあるBIOSセットアップユーティリティ 「SETUP | の起動を促すメッセージが画面左下に表示されます。

Press <F2> to enter SETUP

使用する環境にあった設定に変更するときに起動してください。エラーメッセージ を伴った上記のメッセージが表示された場合を除き、通常では特に起動して設定を 変更する必要はありません(そのまま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自動 的に続けます)。

SETUPを起動するときは、メッセージが表示されている間に<F2>キーを押します。 設定方法やパラメータの機能については、114ページを参照してください。

SETUPを終了すると、自動的にもう一度はじめからPOSTを実行します。

本体のPCIバスに複数のSCSIコントローラボードを搭載しているときは、オンボー ドSCSI→PCIバス番号のPCIの順で搭載しているボードのBIOSセットアップユー ティリティの起動メッセージを表示します。

 オプションボードのディスクアレイコントローラを搭載している場合は、ディスク アレイBIOSセットアップユーティリティの起動を促すメッセージが表示されます (搭載したボードによって起動メッセージや操作が異なる場合があります)。設定方 法やパラメータの機能については、ボードに添付の説明書を参照してください。そ のまま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自動的に続けます。

8. BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」でパスワードの設定をすると、 POSTが正常に終了した後に、パスワードを入力する画面が表示されます。

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも入力を誤るとシステムを起動できなくなります。この場合は、本体の電源をOFFにしてから、約10秒ほど時間をあけてONにして起動し直してください。



OSをインストールするまではパスワードを設定しないでください。

9. POSTを終了するとOSを起動します。

# POSTのエラーメッセージ

POST中にエラーを検出するとディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。また、エラーの内容によってはビーブ音でエラーが起きたことを通知します。エラーメッセージとエラーを通知するビープ音のパターンの一覧や原因、その対処方法については、「運用・保守編」を参照してください。



保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示をメモしておいてく ださい。アラーム表示は保守を行うときに有用な情報となります。

# 電源のOFF

次の順序で電源をOFFにします。本体の電源コードをUPSに接続している場合は、UPSに添付の説明書を参照するか、UPSを制御しているアプリケーションの説明書を参照してください。

- 1. OSのシャットダウンをする。
- 本体前面にあるPOWERスイッチを押す。
   POWERランプが消灯します。
- 3. 周辺機器の電源をOFFにする。


# 省電力モードの起動

本装置はACPIモードに対応しています。Windowsでの設定によってPOWERスイッチを押したときの機能を本装置の電力をほとんど使用しない状態(スタンバイ状態)にさせることができます。



搭載しているPCIボードによっては機能しない場合があります。

スタンバイ状態になってもメモリの内容や それまでの作業の状態は保持されています。





省電力モードへの移行または省電力モードからの復帰方法については、Windows Server 2003/Windows 2000の設定によって異なります。また、省電力モード中の動作レベルは、Windows Server 2003/Windows 2000の設定に依存します。



省電力モードへの移行または省電力モード中にシステムを変更しないでください。省電力モードから復帰する際に元の状態に復帰できない場合があります。

# 光ディスクドライブ(オプション)

本装置には光ディスクドライブ(DVD-ROMドライブ、CD-ROMドライブなど)はありません。オプションの外付け光ディスクドライブを使用する場合は、装置前面のUSBコネクタに接続してください。

光ディスクドライブの取り扱いについては、光ディスクドライブに添付の説明書を参照してください。

# フロッピーディスクドライブ (オプション)

本装置にはフロッピーディスクドライブはありません。オプションの外付けフロッピーディスクドライブを使用する場合は、装置前面のUSBコネクタに接続してください。

フロッピーディスクドライブの取り扱いについては、フロッピーディスクドライブに添付の説明書を参照してください。

# バックアップドライブ(オプション)

本装置にはバックアップドライブはありません。オプションの外付けバックアップドライブを使用する場合は、装置前面の外付けSCSIコネクタに接続してください。

バックアップドライブの取り扱いについては、バックアップドライブに添付 の説明書を参照してください。

# 内蔵オプションの取り付け

本体に取り付けられるオプションの取り付け方法および注意事項について記載しています。

# 重要

- オプションの取り付け/取り外しはユーザー個人でも行えますが、この 場合の本体および部品の破損または運用した結果の影響についてはその 責任を負いかねますのでご了承ください。本装置について詳しく、専門 的な知識を持った保守サービス会社の保守員に取り付け/取り外しを行 わせるようお勧めします。
- オプションおよびケーブルは弊社が指定する部品を使用してください。 指定以外の部品を取り付けた結果起きた装置の誤動作または故障・破損 についての修理は有料となります
- ハードウェア構成を変更した場合も、必ずEXPRESSBUILDERを使っ てシステムをアップデートしてください (56ページを参照)。

# 安全上の注意

安全に正しくオプションの取り付け/取り外しをするために次の注意事項を必ず守ってくださ (10

# ▲ 警告









る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリやニッカドバッテリ、ニッケル水素バッテリを取り外さない

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す

プラグを差し込んだまま取り扱わない

# **| 注意**







装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

- 1人で持ち上げない
- 中途半端に取り付けない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意

# 静電気対策について

本体内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け・取り外しの際は静電気による製品の故障に十分注意してください。

## ● リストストラップ (アームバンドや静電気防止手袋など) の着用

リスト接地ストラップを手首に巻き付けてください。手に入らない場合は部品を触る前に筐体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電します。 また、作業中は定期的に金属表面に触れて静電気を放電するようにしてください。

## ● 作業場所の確認

- 静電気防止処理が施された床、またはコンクリートの上で作業を行います。
- カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行う場合は、静電気防止処理を 行った上で作業を行ってください。

#### ● 作業台の使用

静電気防止マットの上に本体を置き、その上で作業を行ってください。

#### ● 着衣

- ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。
- 静電気防止靴を履いて作業を行ってください。
- 取り付け前に貴金属(指輪や腕輪、時計など)を外してください。

#### ● 部品の取り扱い

- 取り付ける部品は本体に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。
- 各部品の縁の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。
- 部品を保管・運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れてください。

# 取り付け/取り外しの準備

部品の取り付け/取り外しの作業をする前に準備をします。

- 1. プラスドライバを用意する。
- 2. OSのシャットダウン処理を行う。
- 3. POWERスイッチを押して本装置の電源をOFF(POWERランプ消灯)にする。
- 4. 本装置に接続しているすべてのケーブルおよび電源コードを取り外す。

# 取り付け/取り外しの手順


内蔵部品(ハードディスクドライブ、DIMM、PCIボードなど)の取り付け/取り外しの作業は本装置をラックから引き出し、取り外した状態で行います。

# **/! 注意**



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない
  - 高温注意
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 1. 89ページを参照して準備する。
- 前面の左右にあるセットスク リューをゆるめて、ハンドルを 持ってゆっくりとラックから引き 出し、取り外す。



**▼**○


レバーやレールで指を挟まないように十分注意してください。

# トップカバー

内蔵部品の取り付け/取り外しや内部のケーブル接続を変更するときはトップカバーを取り外 します。


# 取り外し

- 1. 89ページを参照して準備する。
- 2. 本体をラックから引き出して外す (78ページ参照)。
- 3. ネジ1本を外し、トップカバーを 押しながら装置前面へスライドさ せる。
- 4. トップカバーを持ち上げて本体か ら取り外す。



# 取り付け

トップカバーを取り付けるときは、トップカ バーのタブが本体フレームに確実に差し込 まれるよう、まっすぐ本体の上に置いてくだ さい。



# ハードディスクドライブ

本装置の前面は、約25.4mm (1インチ) 厚のハードディスクドライブを搭載することができるハードディスクドライブトレーがあります。




NECで指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サードパーティのハードディスクドライブなどを取り付けると、ハードディスクドライブだけでなく本体が故障するおそれがあります。次に示すモデルをお買い求めください(2006年1月現在)。

- N8150-165(A) (36.3GB, Ultra320, 15000rpm)
- N8150-163(A) (73.2GB、Ultra320、10000rpm)
- N8150-172(A) (73.2GB、Ultra320、15000rpm)
- N8150-171(A) (146.5GB、Ultra320、10000rpm)
- N8150-193(A) (146.5GB、Ultra320、15000rpm)
- N8150-192(A) (300GB、Ultra320、10000rpm)

最新状況や混在条件などは8番街のシステム構成ガイド (http://nec8.com/) でご確認ください。

# ドライブIDについて

ハードディスクドライブトレーには最大で3台のハードディスクドライブを搭載することができます。搭載するスロットによってハードディスクドライブのIDが固定で決められています。下図を参照してください。



ハードディスクドライブトレーは、出荷時の構成でマザーボード上のディスクコントローラに接続されています。


# 取り付け

オプションのハードディスクドライブを実装する場合は、次に示す手順でハードディスクドラ イブを取り付けます。



- ハードディスクドライブに衝撃や振動を与えないように十分注意してく ださい。衝撃や振動を与えると故障の原因となります。
- ハードディスクドライブは静電気に大変弱い電子部品です。ハードディ スクドライブを取り扱う前に、リスト設置ストラップを手首に巻き付け るか、装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてく ださい。
- ハードディスクドライブの端子や電子部品を素手で触ったりしないでく ださい。
- 1. ハードディスクドライブを取り付 けるスロットを確認する。


スロットは3つあります。また、 SCSI IDはスロットの位置で決 まっています(左から順にSCSI  $ID0\sim ID2)_{o}$ 




2. ダミートレーが装着されている場合は、ダミートレーの取っ手を持ち、ダミート レーを取り外す。

SCSI ID1およびSCSI ID2のスロットにはダミートレーが装着されています。

3. ハードディスクドライブのロック を解除する。



4. 増設するハードディスクドライブ (トレー付き) とハンドルをしっ かりと持ってスロットへ挿入す る。






- ハンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。
- ハードディスクドライブは両手でしっかりと丁寧に持ってください。

## 5. ハンドルをゆっくりと押す。

「カチッ」と音がしてロックされま す。





ハンドルとトレーに指を挟まれないように注意してください。



ハンドルのフックがフレームに引っ掛かっていることを確認してください。


# 取り外し

ハードディスクドライブは次の手順で取り外すことができます。




## レバーやレールで指を挟まないように十分注意してください。

1. レバーを押してロックを解除す る。




2. ハンドルを引く。

- 3. ハンドルとハードディスクドライ ブをしっかりと持って手前に引き 出す。
- 4. ハードディスクドライブを取り外 したまま本装置を使用する場合 は、空いているスロットにダミー トレーを取り付ける。




# ハードディスクドライブベイの取り外し


- 1. ディスクドライブを取り外す。
- 2. ハードディスクドライブベイの前 面の手ネジ2本と、内部の固定ネ ジを2本外す。




3. ケーブル(電源、内蔵SCSI、外 付SCSI)を外す。



4. ハードディスクドライブベイを前 面へスライドさせる。




5. **ハードディスクドライブベイを取** ハードディスクドライブベイ り外す。



# プロセッサー (CPU)

標準装備のCPU (Intel Xeon Processor) に加えて、もう1つCPUを増設することができます。



マザーボード



オプションのCPUの中には異なるレビジョン(ステッピング)のものが含まれ ている場合があります。異なるレビジョンのCPUを混在して取り付けた場合、 Windowsではイベントビューアのシステムログに以下のようなログが表示さ れますが、動作には問題ありません。




## 取り付け

次の手順に従ってCPUを取り付けます。(図はわかりやすくするためにリテンションの一部を 省略しています。)




CPUは大変静電気に弱い電子部品です。サーバの金属フレーム部分などに触 れて身体の静電気を逃がしてからCPUを取り扱ってください。また、CPUの ピンを素手で触ったり、CPUを直接机の上に置いたりしないでください。静 電気に関する説明は88ページで詳しく説明しています。


- 1. 89ページを参照して準備をする。
- 2. トップカバーを取り外す(91ページ参照)。
- 3. ハードディスクドライブベイを取り外す(96ページ参照)。
- 4. CPUダクトカバーの固定ネジ2本 を外す。



5. CPUダクトカバーを取り外す。




- 6. CPUソケットの位置を確認する。
- 7. ソケットのレバーを持ち上る。






レバーは止まるまで完全に開いてください。レバーは120度以上開きます。

8. CPUソケットホルダを持ち上げる。




9. CPUをソケットの上にていねい にゆっくりと置く。






CPUの向きに注意してください。CPUとソケットは誤挿入を防止するためにCPUとソケットにはピンマークがあります。CPUとソケット側のピンマークを確認して正しく取り付けてください。

10. CPUを軽くソケットに押しつけ てからCPUソケットホルダを元 に戻し、レバーを倒して固定す る。




11. ヒートシンクをCPUの上に置く。



12. ヒートシンクをネジで固定する。

ネジは、たすきがけの順序で4つを 仮止めした後に本締めしてくださ (10

13. ヒートシンクがマザーボードと水 平に取り付けられていることを確 認する。



- 斜めに傾いているときは、いったんヒートシンクを取り外してから、も う一度取り付け直してください。 水平に取り付けられない原因には次のことが考えられます。
  - CPUが正しく取り付けられていない。
  - ネジで完全に固定されていない。
- 固定されたヒートシンクを持って動かさないでください。
- 14. 取り外した部品を取り付ける。

- 15. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは123ページをご覧ください。
- 16. Windows環境のシステムで、1CPU構成の本装置にCPUを増設し、2つ以上のCPUで運用する場合に以下の手順を行う。

デバイスマネージャの「コンピュータ」のドライバが「ACPIシングルプロセッサPC」になっている場合は「ACPIマルチプロッサPC」に変更し、メッセージに従って再起動後、システムのアップデート(56ページ)を行います。

## 取り外し

CPUを取り外すときは、「取り付け」の手順1~3を参照して取り外しの準備をした後、手順11~6の逆の手順を行ってください。ヒートシンクはヒートシンクを水平に少しずらすようにして動かしてから取り外してください(この後の「重要」の2項を参照してください)。



- CPUの故障以外で取り外さないでください。
- 運用後は熱によってヒートシンクの底にあるクールシートがCPUに粘着している場合があります。ヒートシンクを取り外す際は、左右に軽く回して、ヒートシンクがCPUから離れたことを確認してから行ってください。CPUに粘着したままヒートシンクを取り外すとCPUやソケットを破損するおそれがあります。

CPUの取り外し(または交換)後に次の手順を行ってください。

1. SETUPを起動して「Main」 - 「Processor Settings」 - 「Processor Retest」の順でメニューを選択し、取り外したCPUのエラー情報をクリアする (122ページ参照)。

CPUを交換した場合

「Main」 — 「Processor Settings」の順でメニューを選択し、増設したCPUのIDおよびL2 Cache Sizeが正常になっていることを確認する(122ページ参照)。


2. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは123ページをご覧ください。

## DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module) は、本体に取り付けられているマザーボード上のDIMM ソケットに取り付けます。

マザーボード上にはDIMMを取り付けるソケットが8個あり、標準で512MBのDIMMが2枚、DIMM#5と#6に取り付けられています(標準で取り付けられているDIMMも交換することができます)。

DIMMは2枚単位でDIMM group #3→#2→#1→#4の順に取り付けます。





- DIMMは大変静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからボードを取り扱ってください。また、ボードの端子部分や部品を素手で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は88ページで詳しく説明しています。
- 弊社で指定していないDIMMを使用しないでください。サードパーティのDIMMなどを取り付けると、DIMMだけでなくサーバ本体が故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります。
- マザーボードはDDR333のDIMMをサポートしていますが、DIMMを 6枚以上搭載するとDDR266で動作します。
- 容量の大きいメモリをDIMMグループ番号の小さいスロット順に並べてください。順序を守らないと動作が不安定になります。例えば、4GB、2GB、1GB(標準装備)のメモリを搭載する場合は、DIMM group 1に4GBメモリ、DIMM group #2に2GBメモリ、DIMM group 3に1GBメモリ、DIMM group #4に1GBメモリを取り付けます(容量の大きい順となるように取り付けます)。



- メモリは最大16GB(2GB×8枚)まで増設できます。
- POSTやESMPRO、オフライン保守ユーティリティのエラーメッセージやエラーログではDIMMコネクタのことを「グループ」と表示される場合があります。グループの後に示される番号は上図のコネクタ番号と一致しています。

### 取り付け

次の手順に従ってDIMMを取り付けます。

# 東の重要

- インタリーブ装置であるため、Group単位に2枚のDIMMボードを増設 してください。1つのGroup内に異なった仕様\*のDIMMボードを実装す ると動作しません。
  - \* DIMMボードの仕様は、DIMMボードに貼ってあるラベルに下記の内容で表示されています。




● オペレーティングシステムがサポートする最大メモリ容量は次のとおりです。

また、チップセットの仕様などによりPCIリソース領域として約750MBのメモリを使用するため、実際に使用できるメモリ容量は搭載メモリ容量よりも小さくなることがあります(搭載するPCIカードの種類や枚数によっても多少の変動があります)。


Windows Server 2003, Standard Edition/Windows 2000
 Server

搭載メモリ 〜3GB: 搭載メモリ容量と同じ容量を使用可能搭載メモリ 3.5〜4GB: 約3.3GBを使用可能

- Windows 2000 Advanced Server
   搭載メモリ ~7GB: 搭載メモリ容量と同じ容量を使用可能
   搭載メモリ 7.5~8GB: 約7.3GBを使用可能
- Windows Server 2003, Enterprise Edition
   搭載メモリ ~ 16GB: 搭載メモリ容量と同じ容量を使用可能
- 1. 89ページを参照して準備をする。
- 2. トップカバーを取り外す(91ページ参照)。
- 3. ハードディスクドライブベイを取り外す(96ページ参照)。
- 4. ネジ2本を外し、メモリダクト を取り外す。
- 5. DIMMを取り付けるソケットを 確認する。



DIMMをソケットにまっすぐ押し込む。





DIMMの向きに注意してください。DIMMの端子側には誤挿入を防止するための切り欠きがあります。

DIMMがDIMMソケットに差し込まれるとレバーが自動的に閉じます。



 DIMMは2枚1組で取り付けてください。また同一仕様のメモリセット使用してください。メモリの仕様はメモリに貼付けされているラベルに以下の内容で表示されています。

 (例) 333MHz・Bufferred・512MB・ロウアドレス12ビット・カラムアドレス10ビット・Single sideの場合 333 / B / 512 / R12 C10 S

 Single side

 Jacoba Price (Price (Pric

- 7. 取り外した部品を取り付ける。
- 8. 本体の電源をONにしてPOSTでエラーメッセージが表示されていないことを確認する。

エラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、84ページのエラーメッセージ一覧を参照してください。


- 9. SETUPを起動して「Advanced」 「Memory Configuration」の順でメニューを選択し、増設したDIMMのステータス表示が「Normal」になっていることを確認する(124ページ参照)。
- 10. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。
  ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは123ページをご覧ください。
- 11. Windows Server 2003を使用している場合は、ページングファイルサイズを推 奨値(搭載メモリ x 1.5)以上に設定する(Windows Server 2003は32ペー ジ)。

### 取り外し

次の手順に従ってDIMMを取り外します。




- 故障したDIMMを取り外す場合は、POSTやESMPROで表示されるエラーメッセージを確認して、取り付けているDIMMソケット(Group)を確認してください。
- DIMMは最低2枚搭載されていないと本体装置は動作しません。
- 1. 89ページを参照して準備をする。
- 2. 91ページを参照してトップカバーを取り外す。
- 3. ハードディスクドライブベイを取り外す(96ページ参照)。
- 4. ネジ2本を外し、メモリダクト を取り外す。



取り外すDIMMのソケットの両側にあるレバーを左右にひろげる。

ロックが解除されDIMMを取り外 せます。

手順2で取り外した部品を取り付ける。



7. 本装置の電源をONにしてPOSTでエラーメッセージが表示されていないことを確認する。

エラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、84ページのエラーメッセージ一覧を参照してください。

- 8. SETUPを起動して「Advanced」 「Memory Configuration」 「Memory Retest」の順でメニューを選択し、取り外したDIMMのエラー情報をクリアする (124ページ参照)。
- 9. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは123ページをご覧ください。

# **PCIボード**

本装置には、オプションのPCIボード(ロープロファイルタイプ)1枚を取り付けることができます(ただし、オプションのライザカード(PCI)が必要です)。


PCIボードは、マザーボード上に搭載している「ライザカードブラケット」にオプションのライザカード(PCI)を装着してから取り付けます。



- 本装置にオプションのPCIボードを取り付ける場合は、オプションのライザカード (PCI) が必要です。PCIボードをご購入の際は、ライザカード (PCI) も一緒にご購入ください。オプションのライザカード (PCI) がないとPCIボードを取り付けることができません。
- PCIボードおよびオプションのライザカード (PCI) は大変静電気に弱い電子部品です。サーバの金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからこれらの部品を取り扱ってください。また、PCIボードおよびオプションのライザカード (PCI) の端子部分や部品を素手で触ったり、これらの部品を直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は88ページで詳しく説明しています。
- 取り付けることができるPCIボードの組み合わせには制限事項があります。詳細はお買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。
- ロープロファイルタイプのPCIボードを取り付けてください。ロープロファイルタイプ以外のPCIボードは取り付けることができません。



PCIボードによっては、オンボード上の拡張ROMを利用するものもあります。ボードに添付の説明書を参照し、拡張ROMの展開が必要であるかどうかを確認してください。設定は、BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」を使います。詳しくは、114ページを参照してください。



マザーボード

## 注意事項

取り付けや取り外しの際には次の点について注意してください。

- PCIボードおよびライザカード (PCI) の端子部や電子部品のリード線には直接手を触れないよう注意してください。手の油や汚れが付着し、接続不良を起こしたり、リード線の破損による誤動作の原因となります。
- 本装置に取り付けることができるPCIボードには制限があります。ボードの仕様を確認してから取り付けてください。
- 起動しないLANデバイスのオプションROMはBIOSセットアップユーティリティで「Disabled」に設定してください。
- LANデバイスを増設した場合、LANポートに接続したコネクタを抜くときは、コネクタのツメが手では押しにくくなっているため、マイナスドライバなどを使用してツメを押して抜いてください。その際に、マイナスドライバなどがLANポートやその他のポートを破損しないよう十分に注意してください。
- 起動可能なLANカードを増設すると、起動の優先順位が変更されることがあります。増設後にBIOSセットアップユーティリティの「Boot」で設定し直してください。
- ◆ 本装置がサポートしているボードと搭載可能なスロットは次の表のとおりです。

			スロット (バスA) PCI#1 *1
#II &	40日々	PCI スロット性能	64bit/100MHz
型名	製品名	スロットサイズ	LowProfile
		PCIボードタイプ	3.3/5V
		搭載可能なボードサイズ *2	MD2
N8103-80	ディスクアレイコントローラ(1ch) (カード性能: 64bit/66MHz PCI)		O *1
N8104-109	1000BASE-SX接続ボード (カード性能: 64bit/133MHz PCI-X)		O *1
N8104-88	1000BASE-TX接続ボード (カード性能: 32bit/33MHz PCI)		O *1
N8104-115	1000BASE-T接続ポード (カード性能: 64bit/133MHz PCI-X)		O *1

- 搭載可能 搭載不可
- \*1 PCIスロットを使用するためには、ライザカード(N8116-10) を搭載する 必要があります。
- \* 各カードの機能詳細についてはテクニカルガイドを参照してください。
- \* 同一バス内に異なるカードを実装した場合は低い方の周波数で動作します。
- \* 製品名のカッコ内に記載されたカード性能とはカード自身が持つ最高動作性能です。
- \* 本体PCIスロットよりもPCIカードの方が動作性能が高い場合は、本体PCIスロット性能で動作します。

## 取り付け


次の手順に従ってライザカードブラケットにPCIボードを取り付けます。




PCIボードを取り付けるためにはオプションのライザカード(PCI)が必要です。



- オプションのライザカード (PCI) がサポートするボードタイプ (ロープロファイル) と取り付けるPCIボードのタイプを確認してください。
- PCIボードを取り付けるときは、ボードの接続部の形状とオプションの ライザカード(PCI)にあるコネクタの形状が合っていることを確認し てください。
- 1. 89ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出し、取り外す(78ページ参照)。
- 3. トップカバーを取り外す(91ページ参照)。
- 4. ハードディスクドライブベイを取り外す(96ページ参照)。
- ライザカードブラケットを取り外す。




6. ライザカードブラケットにオプ ションのライザカード(PCI)を ネジ2本で取り付ける。





- ライザカードブラケットにオプションのライザカード(PCI)を取り付ける際は、ライザカード(PCI)に添付のネジを使用してください。
- 他の部品と接触しないように、慎重に作業してください。


7. ライザカードブラケットからネジ1本を外し、増設スロットカバーを取り外す。



M-O 重要

取り外した増設スロットカバーは、大切に保管しておいてください。

8. ライザカードブラケットにPCIボードを取り付け、手順6で外したネジで固定する。 ライザカード(PCI)のスロット部分とPCIボードの端子部分を合わせて、確実に差し込みます。






- ライザカード(PCI)やPCIボードの端子部分には触れないでください。 汚れや油が付いた状態で取り付けると誤動作の原因となります。
- うまくPCIボードを取り付けられないときは、PCIボードをいったん取り外してから取り付け直してください。PCIボードに過度の力を加えるとPCIボードやライザカード(PCI)を破損するおそれがありますので注意してください。



PCIボードのブラケットの端が、ライザカード (PCI) のフレーム穴に差し込まれていることを確認してください。

9. ライザカードブラケットをマザー ボードのスロットに接続する。

> ライザカード (PCI) の端子部分 とマザーボード上のスロット部分 を合わせて、確実に差し込みます。



- 10. 取り外した部品を取り付ける。
- 11. 本装置の電源をONにしてPOSTの画面でボードに関するエラーメッセージが表示 されていないことを確認する。
- 12. 取り付けたボードに搭載されているBIOSコンフィグレーションユーティリティを 起動してボードのセットアップをする。

ユーティリティの有無や起動方法、操作方法はボードによって異なります。詳しく はボードに添付の説明書を参照してください。また、起動可能なデバイスが接続さ れたPCIボードを増設した場合、ブート優先順位がデフォルトに変更されます。BIOS セットアップユーティリティの[Boot]を設定し直してください(138ページ参照)。

## 取り外し

ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。また、取り外し後にBIOSセッ トアップユーティリティの「Boot」で起動優先順位を設定し直してください(138ページ参 照)。

# ケーブル接続

本体内部のデバイスのケーブル接続例を示します。

## インタフェースケーブル


インタフェースケーブルの接続について説明します。



ここで示す図は接続を中心として説明しています。マザーボード上のコネクタ の詳細については「マザーボード」を参照してください。

## 標準構成


ハードディスクドライブを増設した際の接続について説明します。 ハードディスクドライブを増設した場合は、次の図のとおりにケーブルを接続します。



SCSIケーブル

## ディスクアレイコントローラ[N8103-80]との接続

ディスクアレイコントローラにも接続することができます。ディスクアレイコントローラは、 データの信頼性を向上させるために用意されたオプションのPCI RAIDボードで、RAIDOと RAID1、RAID5のRAIDレベルをサポートしています。



■ SCSIケーブル

# システムBIOSのセットアップ

Basic Input Output System (BIOS) の設定方法について説明します。

導入時やオプションの増設/取り外し時にはここで説明する内容をよく理解して、正しく設定 してください。

## システムBIOS (SETUP)

SETUPはハードウェアの基本設定をするためのユーティリティツールです。このユーティリ ティは本体内のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、専用のユーティリ ティなどがなくても実行できます。

SETUPで設定される内容は、出荷時に最も標準で最適な状態に設定していますのでほとんど の場合においてSETUPを使用する必要はありませんが、この後に説明するような場合など必 要に応じて使用してください。



- SETUPの操作は、システム管理者(アドミニストレータ)が行ってく ださい。
- SETUPでは、パスワードを設定することができます。パスワードには、 [Supervisor] と「User」の2つのレベルがあります。[Supervisor] レベルのパスワードでSETUPにアクセスした場合、すべての項目の変 更ができます。「Administrator」のパスワードが設定されている場合、 「User」レベルのパスワードでは、設定内容を変更できる項目が限られ
- OS(オペレーティングシステム)をインストールする前にパスワード を設定しないでください。
- SETUPユーティリティは、最新のバージョンがインストールされてい ます。このため設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があり ます。設定項目については、オンラインヘルプを参照するか、保守サー ビス会社に問い合わせてください。
- SETUP起動した時にはExitメニューまたは<Esc>、<F10>キーで必 ず終了してください。SETUPを起動した状態でパワーオフ、リセット を行った場合にはSETUPの設定が正しく更新されないことがあります。

## 起動

本体の電源をONにするとディスプレイ装置の画面にPOST (Power On Self-Test) の実行内容が表示されます。「NEC」ロゴが表示された場合は、<Esc>キーを押してください。

しばらくすると、次のメッセージが画面左下に表示されます。

Press <F2> to enter SETUP

ここで<F2>キーを押すと、SETUPが起動してMainメニュー画面を表示します。

以前にSETUPを起動してパスワードを設定している場合は、パスワードを入力する画面が表示されます。パスワードを入力してください。

Enter password:[

]

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも誤ったパスワードを入力すると、本装置は動作を停止します(これより先の操作を行えません)。電源をOFFにしてください。



パスワードには、「Supervisor」と「User」の2種類のパスワードがあります。「Supervisor」では、SETUPでのすべての設定の状態を確認したり、それらを変更したりすることができます。「User」では、確認できる設定や、変更できる設定に制限があります。

## キーと画面の説明

キーボード上の次のキーを使ってSETUPを操作します(キーの機能については、画面下にも表示されています)。



- \* 自動的にコンフィグレーションされたものや検出されたもの、情報の表示のみやパスワードの設定により変更が許可されていない項目はグレーアウトされた表示になります。
- □ カーソルキー (↑、↓) 画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選 択されています。
- □ カーソルキー (←、→)MainやAdvanced、Security、Server、Boot、Exitなどのメニューを選択します。
- □ <->キー/<+>キー 選択している項目の値(パラメータ)を変更します。サブメニュー(項目の前に 「▶」がついているもの)を選択している場合、このキーは無効です。
- □ <Enter>キー 選択したパラメータの決定を行うときに押します。
- □ <Esc>キー ひとつ前の画面に戻ります。また値を保存せずにSETUPを終了します。
- □ <F9>キー 現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します(出荷時のパラメータと異なる場合があります)。
- □ <F10>キー SETUPの設定内容を保存し、SETUPを終了します。

## 設定例

次にソフトウェアと連携した機能や、システムとして運用するときに必要となる機能の設定例を示します。

#### 日付・時刻関連

[Main] → [System Time], [System Date]

#### 管理ソフトウェアとの連携関連

#### 「ESMPRO/ServerManager」を使ってネットワーク経由で本体の電源を制御する

[Advanced] → [Advanced Chipset Control] → [Wake On Lan/PME] → [Enabled]

#### UPS関連

#### UPSと電源連動(リンク)させる

- UPSから電源が供給されたら常に電源をONさせる 「Server」→「AC-LINK」→「Power On」
- POWERスイッチを使ってOFFにしたときは、UPSから電源が供給されても電源を OFFのままにする 「Server」→「AC-LINK」→「Last State」
- UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする 「Server」→「AC-LINK」→「Stay Off」

#### 起動関連

#### 本体に接続している起動デバイスの順番を変える

「Boot」→起動順序を設定する

#### POSTの実行内容を表示する

「Advanced」→「Boot-time Diagnostic screen」→「Enabled」
「NEC」ロゴの表示中に<Esc>キーを押しても表示させることができます。

#### リモートウェイクアップ機能を利用する

モデムから: 「Advanced | → 「Advanced Chipset Control |

→ [Wake On Ring] → [Enabled]

LANから: 「Advanced」 → 「Advanced Chipset Control」

→ [Wake On LAN/PME] → [Enabled]

RTCのアラームから: 「Advanced」→「Advanced Chipset Control」

→ 「Wake On RTC Alarm I → 「Enabled I


#### HWコンソール端末から制御する

「Server」→「Console Redirection」→ それぞれの設定をする

#### メモリ関連

#### 搭載しているメモリ(DIMM) の状態を確認する

「Advanced」  $\rightarrow$  「Memory Configuration」  $\rightarrow$  「Group #n」  $\rightarrow$  表示を確認する(n: 1 $\sim$ 4) 画面に表示されているDIMMグループとマザーボード上のソケットの位置は下図のように対応しています。



#### メモリ(DIMM) のエラー情報をクリアする

#### CPU関連

#### 搭載しているCPUの状態を確認する

「Main」→「Processor Settings」→ 表示を確認する

画面に表示されている CPU番号とマザーボード上のソケットの位置は前ページの図のように対応しています。

#### CPUのエラー情報をクリアする

 $\lceil \text{Main} \rfloor \rightarrow \lceil \text{Processor Settings} \rfloor \rightarrow \lceil \text{Processor Retest} \rfloor \rightarrow \lceil \text{Yes} \rfloor \rightarrow$  再起動すると クリアされる

#### キーボード関連

#### Numlockを設定する

[Advanced] → [Numlock] → [On]

#### イベントログ関連

#### イベントログをクリアする

「Server」  $\rightarrow$  「Event Log Configuration」  $\rightarrow$  「Clear all Event Logs」  $\rightarrow$  <Enter> キーを押して「Yes」を選択するとクリアされる

#### セキュリティ関連

#### BIOSレベルでのパスワードを設定する

「Security」→「Set Supervisor Password」→ パスワードを入力する 管理者パスワード(Administrator)、ユーザーパスワード(User)の順に設定します。

#### セキュアモードを設定する

「Security」→ 「Set User Password」→ パスワードを入力する「Security」→ 「Secure Mode Boot」→ 「Enabled」それぞれを設定する

## 外付けデバイス関連

#### IOポートに対する設定をする

「Advanced」→ 「Peripheral Configuration」 → それぞれのIOポートに対して設定をする

#### 内蔵デバイス関連

#### 本装置内蔵のPCIデバイスに対する設定をする

「Advanced」→「PCI Configuration」→ それぞれのデバイスに対して設定をする

#### ディスクアレイコントローラボードを取り付ける

[Advanced] → [PCI Configuration] → [PCI Slot Option ROM] → [Enabled]

#### ハードウェアの構成情報をクリアする(内蔵デバイスの取り付け/取り外しの後)

「Advanced」→ 「Reset Configuration Data」 → 「Yes」

#### 設定内容のセーブ関連

#### BIOSの設定内容を保存する

[Exit] → [Exit Saving Changes]

#### 変更したBIOSの設定を破棄する

「Exit」→「Exit Discarding Changes」または「Discard Changes」

#### BIOSの設定をデフォルトの設定に戻す(出荷時の設定とは異なる場合があります)

「Exit」→ 「Load Setup Defaults」

## パラメータと説明

SETUPには大きく6種類のメニューがあります。

- Mainメニュー
- Advancedメニュー
- Securityメニュー
- Serverメニュー
- Bootメニュー
- Exitメニュー

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能の設定ができます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、出荷時の設定を説明をします。

#### Main

SETUPを起動すると、はじめにMainメニューが表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

		PhoenixBIOS	Setup Ut	ility		
Main	Advanced	Security	Serve	r Bo	ot	Exit
System Tim	a •	[ <b>10:</b> 03:59]	ı		Item	Specific Help
System Dat		E03/15/200				<shift-tab>, or selects field.</shift-tab>
Processor Language:	Settings	[English	US)]			
F1 Help Esc Exit	↑↓ Select ←→ Select			Values ▶ Sub-Menu		Setup Defaults Save and Exit

Mainメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。

項目	パラメータ	説 明
System Time	HH:MM:SS	時刻の設定をします。
System Date	MM/DD/YYYY	日付の設定をします。
Processor Settings	_	プロセッサー (CPU)に関する情報や設定を
		する画面を表示します。
Language	[English(US)]	SETUPで表示する言語を選択します。
	Italiano	
	Espanol	
	Francais	
	Deutsch	



BIOSのパラメータで時刻や日付の設定が正しく設定されているか必ず確認し てください。次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・ 調整をしてください。

- 装置の輸送後
- 装置の保管後
- 装置の動作を保証する環境条件(温度:10℃~35℃・湿度:20%~ 80%) から外れた条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精 度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ) などを利用して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合 は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

## Processor Settingsサブメニュー

Mainメニューで「Processor Settings」を選択すると、以下の画面が表示されます。

Proce	ssor Settings		Item	Specific Help
Processor Retest :	[ <mark>No</mark> ]		Select '	Yes' , BIOS wi
Processor Speed:	3.00 G	łz	processo	r status and ll processors
Processor 1 CPUID:	OF4A		on next I	
Processor 1 L2 Cache	: 2048 KE	3		
Processor 2 CPUID :	OF4A			
Processor 2 L2 Cache	: 2048 KE	3		
Hyper-Threading Techn	ology: [Enable	ed]		
Execute Disable Bit	EDisab	led]		


項目については次の表を参照してください。

プロセッサーのエラー情報をクリアし、次 回起動時にすべてのプロセッサーに対して
テストを行います。このオプションは次回
起動後に自動的に「No」に切り替わります。
搭載しているプロセッサーのクロック速度
を表示します。
数値の場合はプロセッサー 1のIDを示しま
す。「Disabled」はプロセッサーの故障、
「Not Installed」は取り付けられていないこ
とを示します(表示のみ)。
プロセッサー 1のキャッシュサイズを表示し
ます(表示のみ)。
数値の場合はプロセッサー 2のIDを示しま
す。「Disabled」はプロセッサーの故障、
「Not Installed」は取り付けられていないこ
とを示します(表示のみ)。
プロセッサー 2のキャッシュサイズを表示し
ます(表示のみ)。
プロセッサーのHyper-Threading
Technology <sup>TM</sup> の有効/無効を設定します。
[Disabled]設定時、XD freature flagを0に設
定します。本メニューはプロセッサが
Nocoua E0step/Irwindale実装時に表示され
ます。

#### Advanced

カーソルを「Advanced」の位置に移動させると、Advancedメニューが表示されます。

項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Boot-time Diagnostic Screen	Default [Enabled]	「Enabled」に設定すると、POSTの内容を 画面に表示します。「Disabled」に設定する とNECロゴでPOSTの表示を隠します。 Console Redirection中は「Disabled」に設 定できません。
Reset Configuration Data	[No] Yes	Configuration Data(POSTで記憶している システム情報)をクリアするときは「Yes」 に設定します。装置の起動後にこのパラ メータは「No」に切り替わります。
NumLock	[Auto] On Off	システム起動時にNumlockの有効/無効を設定します。
Memory/Processor Error	(Boot) Halt	POSTでメモリまたはプロセッサーに異常を検出した際のPOST終了後の動作を選択します。 「Boot」でオペレーティングシステムをそのまま起動します。「Halt」で動作を停止します。

[ ]: 出荷時の設定



Reset Configuration Dataを「Yes」に設定すると、ブートデバイスの情報もクリアされます。Reset Config Dataを「Yes」に設定する前に、必ず設定されているブートデバイスの順番を記録し、Exit Saving Changesで再起動後、BIOS セットアップメニューを起動して、ブートデバイスの順番を設定し直してください。

## Memory Configurationサブメニュー

Advancedメニューで「Memory Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。


	PhoenixBIOS S	etup Utility	
Advanced			
Memory Co	onfiguration		Item Specific Help
System Memory : Extended Memory :	624 KB 16775168 KB		Clears the memory error status.
DIMM Group #1 Status : DIMM Group #2 Status : DIMM Group #3 Status : DIMM Group #4 Status :	Normal Normal Normal Normal		
Memory Retest : Extended RAM Step : Online Spare Memory :			
F1 Help ↑↓ Select	Item - /+	Change Values	F9 Setup Defaults

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
System Memory	_	基本メモリの容量を表示します。
Extended Memory	_	拡張メモリの容量を表示します。
DIMM Group#1 - #4	Normal Disabled Not Installed	メモリの現在の状態を表示します。 「Normal」はメモリが正常であることを示します。「Disabled」は故障していることを、 「Not Installed」はメモリが取り付けられていないことを示します(表示のみ)。 Group#1はDIMMソケットの#1、#2を、 Group#2は3、#4、Group#3は#5、#6に搭載されているDIMMの状態を表します(本装置に搭載されるDIMMはインターリープタイプのため2枚で1組として構成されています)
Memory Retest	[No] Yes	メモリのエラー情報をクリアし、次回起動時にすべてのDIMMに対してテストを行います。このオプションは次回起動後に自動的に「No」に切り替わります。
Extended RAM Step	1MB 1KB Every Location [Disabled]	「1MB」は1M単位にメモリテストを行います。「1KB」は1K単位にメモリテストを行います。「Every Location」はすべてにメモリテストを行います。メモリテスト中は <space>キーのみ有効となり<f2>、<f4>、 <f12>、<esc>キーは無視されます。</esc></f12></f4></f2></space>
Online Spare Memory	(Disabled) Enabled	オンラインスペアメモリ機能の有効/無効を 設定します。本装置では使用しませんので 「Disabled」にしておいてください。

#### PCI Configurationサブメニュー

Advanced メニューで「PCI Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
PCI Slot Option ROM*	(Enabled)	PCIボード上のオプションROMの展開を有
	Disabled	効にするか無効にするかを設定します。

[ ]: 出荷時の設定



ネットワークブートをさせないLANボードのオプションROMは「Disabled」に設定してください。取り付けたディスクアレイコントローラボードにOSがインストールされているハードディスクドライブを接続する際には「Enabled」に設定してください。

#### ● Embedded SCSIサブメニュー

項目	パラメータ	説 明
SCSI Controller	Disabled	オンボード上のSCSIコントローラの有効/無
	(Enabled)	効を設定します。
Option ROM Scan	(Enabled)	オンボード上のSCSIコントローラのBIOSの
	Disabled	展開の有効/無効を設定します。

## Embedded NIC(Gbit #1)サブメニュー

項目	パラメータ	説 明
LAN Controller 1	Disabled	オンボード上のLANコントローラの有効/無
	(Enabled)	効を設定します。
Option ROM Scan	[Enabled]	オンボード上のLANコントローラのBIOSの
	Disabled	展開の有効/無効を設定します。

[ ]: 出荷時の設定

## Embedded NIC(Gbit #2)サブメニュー

項目	パラメータ	説明
LAN Controller 2	Disabled	オンボード上のLANコントローラの有効/無
	(Enabled)	効を設定します。
Option ROM Scan	[Enabled]	オンボード上のLANコントローラのBIOSの
	Disabled	展開の有効/無効を設定します。


[ ]: 出荷時の設定

#### Embedded Video Controllerサブメニュー

項目	パラメータ	説 明
Onboard VGA Control	Disabled	オンボード上のビデオコントローラの有効/
	(Enabled)	無効を設定します。

#### Peripheral Configurationサブメニュー

Advancedメニューで「Peripheral Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。



項目については次の表を参照してください。




割り込みベースI/Oアドレスが他と重複しないように注意してください。設定 した値が他のリソースで使用されている場合は黄色の「\*」が表示されます。 黄色の「\*」が表示されている項目は設定し直してください。

項目	パラメータ	説明
Serial Port A	Disabled	シリアルポートAの有効/無効を設定します。
Serial Fult A	[Enabled]	フリアルが一下AOJ有効/ 無効を設定します。 
	Auto	
0.110.110		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Serial Port A	[3F8]	シリアルポートAのためのベースI/Oアドレ
Base I/O address	2F8	スを設定します。
	3E8	
	2E8	
Serial Port A	IRQ 3	シリアルポートAのための割り込みを設定し
Interrupt	(IRQ 4)	ます。
Parallel port	Disabled	パラレルポートの有効/無効を設定します。
	(Enabled)	
	Auto	
Parallel port	[378]	パラレルポートのためのベース1/0アドレス
Base I/O address	278	を設定します。
Parallel port	IRQ 5	パラレルポートのための割り込みを設定し
Interrupt	(IRQ 7)	ます。
Parallel port	Output only	パラレルポートの通信モードを設定します。
Mode	Bi-directional	
	EPP	
	(ECP)	
Parallel port	[DMA 1]	パラレルポートに割り当てるDMAチャネル
DMA channel	DMA 3	を選択します。
PS/2 Mouse	Disabled	マウスの有効/無効を設定します。
	Enabled	
	[Auto Detect]	

項目	パラメータ	説 明
USB Host Controller	Disabled	「Disabled」にするとUSBデバイスクラス3
	[Enabled]	を受け付けなくなります。
Legacy USB Support	Disabled [Enabled]	USBを正式にサポートしていないOSでも USBキーボードやマウスが使用できるよう にするかどうかを設定します。 「Disabled」に設定した場合は、POST、 SETUPでUSBキーボードは使用できます が、OS 起動後はOSによっては使用できま せん。

#### Advanced Chipset Controlサブメニュー

Advanced メニューで「Advanced Chipset Control」を選択すると、以下の画面が表示され ます。




項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Enable Multimedia Timer	[No]	マルチメディアに対応するためのタイマー
	Yes	の有効/無効を設定します。
Wake On LAN/PME	Disabled	標準装備のネットワークまたはフルハイト
	(Enabled)	PCIライザーカードに接続されたPCIデバイ
		ス(PCI Power Management Enabledするイ
		ンベント)によるリモートパワーオン機能の
		有効/無効を設定します。
Wake On Ring	[Disabled]	シリアルポート(モデム)を介したリモー
	Enabled	トパワーオン機能の有効/無効を設定しま
		す。
Wake On RTC Alarm	[Disabled]	リアルタイムクロックのアラーム機能を
	Enabled	使ったリモートパワーオン機能の有効/無効
		を設定します。

## Security

カーソルを「Security」の位置に移動させると、Securityメニューが表示されます。



Set Supervisor PasswordもしくはSet User Passwordのどちらかで<Enter>キーを押すとパスワードの登録/変更画面が表示されます。 ここでパスワードの設定を行います。



- 「User Password」は、「Administrator Password」を設定していないと設定できません。
- OSのインストール前にパスワードを設定しないでください。
- パスワードを忘れてしまった場合は、お買い求めの販売店または保守 サービス会社にお問い合わせください。


各項目については次ページの表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
User Password is	Clear	ユーザーパスワードが設定されているかど
	Set	うかを示します(表示のみ)。
Supervisor Password is	Clear	スーパーバイザパスワードが設定されてい
	Set	るかどうかを示します(表示のみ)。
Set User Password	8文字までの英数字	<enter>キーを押すとユーザーのパスワード 入力画面になります。このパスワードでは SETUPメニューのアクセスに制限がありま す。この設定は、SETUPを起動したときの パスワードの入力で「Supervisor」でログ インしたときのみ設定できます。</enter>
Set Supervisor Password	8文字までの英数字	<enter>キーを押すとスーパーバイザのパスワード入力画面になります。このパスワードですべてのSETUPメニューにアクセスできます。この設定は、SETUPを起動したときのパスワードの入力で「Supervisorでログインしたときのみ設定できます。</enter>

項 目	パラメータ	説明
Password on boot	[Disabled] Enabled	起動時にパスワードの入力を行う/行わないの設定をします。先にスーパバイザのパスワードを設定する必要があります。もし、スーパーバイザのパスワードが設定されていて、このオプションが無効の場合はBIOSはユーザーが起動していると判断します。
Fixed disk boot sector	(Normal) Write Protect	IDEハードディスクドライブに対する書き込 みを防ぎます。本装置ではIDEハードディス クドライブをサポートしていません。
Secure Mode Timer	[Disabled] 1 min 2 min 5 min 10 min 30 min 1 hr 2hr	キーボードやマウスからの入力が途絶えてからセキュアモードに入るまでの時間を設定します。「Disabled」の時はセキュアモードになりません。
Hot Key(CTRL+ALT+)	[L] Z	Secure Modeを起動させるキーを設定します。 <ctrl>キーと<alt>キーを押しながら設定したキーを押すとSecure Modeが起動します。</alt></ctrl>
Secure Mode Boot	[Disabled] Enabled	システムの起動時にセキュアモードで起動 させるかどうかを設定します。
Video Blanking	[Disabled] Enabled	セキュアモードに入った時にモニタを切る かどうか設定できます。
Floppy Write Protect	[Disabled] Enabled	セキュアモードの間、フロッピーディスク ドライブにセットしたフロッピーディスク への書き込みを許可するか禁止するかを設 定します。
Power Switch Inhibit	[Disabled] Enabled	パワースイッチの機能を有効にするか無効 にするかを設定します。

#### Server

カーソルを「Server」の位置に移動させると、Serverメニューが表示されます。



Server メニューで設定できる項目とその機能を示します。「System Management」と「Console Redirection」、「Event Log Configuration」は選択後、<Enter>キーを押してサブメニューを表示させてから設定します。

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Assert NMI on PERR	Disabled	PCI PERRのサポートを設定します。
	[Enabled]	
Assert NMI on SERR	Disabled	PCI SERRのサポートを設定します。
	[Enabled]	
FRB-2 Policy	Disable FRB2 Timer	FRB レベル2のタイマーに関する設定をしま
	(Retry 3 Times)	す。
Boot Monitoring	[Disabled]	起動監視機能の有効/無効とタイムアウトま
	5 minutes	での時間を設定します。この機能を使用す
	10 minutes	る場合は、ESMPRO/ServerAgentをインス
	15 minitues	トールしてください。ESMPRO/
	20 minitues	ServerAgentをインストールしていないOS
	25 minitues	から起動する場合には、この機能を無効に
	30 minitues	してください。
	35 minitues	
	40 minitues	
	45 minitues	
	50 minitues	
	55 minitues	
	60 minitues	
Boot Monitoring Pollicy	[Retry 3 times]	Boot Monitoring設定がDisabled以外に設定
	Retry Service Boot	された場合に表示されます。
	Always Reset	

項目	パラメータ	説 明
Thermal Sensor	Disabled [Enabled]	温度センサ監視機能の有効/無効を設定します。有効にすると、温度の異常を検出した場合にPOSTの終わりでいったん停止します。温度センサ監視機能の有効/無効を設定します。有効にすると、温度の異常を検出した場合にPOSTの終わりでいったん停止します。
Post Error Pause	Disabled [Enabled]	POSTの実行中にエラーが発生した際に、 POSTの終わりでPOSTをいったん停止する かどうかを設定します。但しキーボードが 接続されていない場合には本設定は無効に なり、エラーが発生してもPOSTの終わりで いったん停止はしません。
AC-LINK	Stay Off [Last State] Power On	AC-リンク機能を設定します。AC電源が再度供給されたときのシステムの電源の状態を設定します(次のページの表を参照)。無停電電源装置(UPS)を利用し自動運転を行う場合は「AC-LINK」の設定を「Power On」にしてください。
Power ON Delay Time(Sec)	[0] - 255	DC電源をONにするディレイ時間を0秒から 255秒の間で設定します。AC-LINKで 「Last State」または「Power On」に設定 している場合に有効となります。
Platform Event Filtering	Disabled [Enabled]	リモートマネージメントカード (RMC) の 通報機能が設定されている場合は、意味を 持ちません。

「AC-LINK」の設定と本装置のAC電源がOFFになってから再度電源が供給されたときの動作を 次の表に示します。

AC電源OFFの前の状態	設定		
AC電源OIT の前の状態	Stay Off	Last State	Power On
動作中	Off	On	On
停止中 (DC電源もOffのとき)	Off	Off	On
強制電源OFF*	Off	Off	On

<sup>\*</sup> POWERスイッチを4秒以上押し続ける操作です。強制的に電源をOFFにします。



無停電電源装置 (UPS) を利用し自動運転を行う場合は「AC-LINK」の設定を [Power On] にしてください。

#### System Managementサブメニュー

Serverメニューで「System Management」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が 表示されます。


System Mana	gement	Item Specific Help
BIOS Version	0002	All items on this menu
Board Part Number :	856-124028-001	user mode. If any
Board Serial Number:	0123456789	items require changes,
System Part Number :	EN8100-1226Y3	please consult your
System Serial Number:	0123456	system Supervisor.
Chassis Part Number :	856-060784-001	
Chassis Serial Number :	01	
IPMI Specification Version	1.5	
BMC Device ID	21	
BMC Device Version	01	
BMC Firmware Version	00.53	
PIA Version	01.00	
SDR Revision	00.00	

項目については次の表を参照してください。「IPMI」サブメニューについてはこの後の説明を 参照してください。

項目	パラメータ	説 明
BIOS Version	_	BIOSのバージョンを表示します(表示のみ)。
Board Part Number	_	マザーボードの部品番号を表示します。
Board Serial Number	_	マザーボードのシリアル番号を表示します。
System Part Number	_	本体のコードを表示します。
System Serial Number	_	本体のシリアル番号を表示します。
Chassis Part Number	_	シャーシの部品番号を表示します。
Chassis Serial Number	_	シャーシのシリアル番号を表示します。
IPMI Specificaiton Version	_	IPMI仕様のバージョンを表示します(表示 のみ)。
BMC Device ID	_	BMCのデバイスIDを表示します(表示のみ)。
BMC Device Version	_	BMCのバージョンを表示します(表示のみ)。
BMC Firmware Version	_	BMCのファームウェアバージョンを表示し ます(表示のみ)。
PIA Version	_	プラットフォームインフォメーションエリ アのバージョンを表示します(表示のみ)。
SDR Revision	_	センサデータレコードのレビジョンを表示 します (表示のみ)。

#### Console Redirectionサブメニュー

Serverメニューで「Console Redirection」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。




#### 項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
BIOS Redirection Port	[Disabled] Serial Port A	このメニューで設定したシリアルポートからDianaScopeやハイパーターミナルを使った管理端末からのダイレクト接続を有効にするか無効にするかを設定します。
ACPI Redirection Port	(Disabled) Serial Port A	OS動作中にACPIコンソールを接続するシリアルポートを設定します。
Baud Rate	9600 [19.2K] 38.4K 57.6K 115.2K	接続するハードウェアコンソールとのイン タフェースに使用するボーレートを設定し ます。
Flow Control	None XON/XOFF [CTS/RTS] CTS/RTS + CD	フロー制御の方法を設定します。
Console Type	[PC ANSI] VT 100+ VT-UTF8	ハードウェアコンソールタイプを選択しま す。

[ ]: 出荷時の設定

#### Event Log Configurationサブメニュー

Serverメニューで「Event Log Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画 面が表示されます。




項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Clear all Event Logs	Enter	<enter>キーを押すと確認画面が表示され、 「Yes」を選ぶと保存されているエラーログ を初期化します。</enter>

[ ]: 出荷時の設定

#### Boot

カーソルを「Boot」の位置に移動させると、起動順位を設定するBootメニューが表示されます。Bootメニューのそれぞれの項目を選択後、<Enter>キーを押してサブメニューを表示させてから設定します。



#### Hard Driveサブメニュー

システムに接続されているハードディスクドライブの中から起動させるデバイスを選択します。システムは起動時にこのサブメニューで設定したデバイスをサーチし、起動ソフトウェアを見つけるとそのソフトウェアで起動します。

<<sup>↑</sup>>キー/<↓>キーでデバイスを選択します。

項目	項 目
システムに接続されている	リストから1つを選択します。リストにはATAPI CD-ROMドライブが
デバイスをリストアップし	表示されます。
ます	

### Exit

カーソルを「Exit」の位置に移動させると、Exitメニューが表示されます。



このメニューの各オプションについて以下に説明します。

#### **Exit Saving Changes**

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終わらせる時に、この項目を選択します。Exit Saving Changesを選択すると、確認画面が表示されます。ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終了し、自動的にシステムを再起動します。

#### **Exit Discarding Changes**

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存しないでSETUPを終わらせたい時に、この項目を選択します。

ここで、「Yes」を選択すると、変更した内容をCMOSメモリ内に保存しないでSETUPを終了し、自動的にシステムを再起動します。

#### Load Setup Defaults

SETUPのすべての値をデフォルト値に戻したい時に、この項目を選択します。Load Setup Defaultsを選択すると、確認画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選択すると、SETUPのすべての値をデフォルト値に戻してExitメニューに戻ります。「No」を選択するとExitメニューに戻ります。



モデルによっては、出荷時の設定とデフォルト値が異なる場合があります。この項で説明している設定一覧を参照して使用する環境に合わせた設定に直す必要があります。

#### **Discard Changes**

CMOSメモリに値を保存する前に今回の変更を以前の値に戻したい場合は、この項目を選択します。Discard Changesを選択すると確認画面が表示されます。ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容が破棄されて、以前の内容に戻ります。

#### Save Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存する時に、この項目を選択します。Saving Changesを選択すると、確認画面が表示されます。ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存します。

## SCSI BIOS (SCSISelect)

「SCSISelect」ユーティリティはマザーボード上のSCSIコントローラに対して各種設定を行うためのユーティリティで、起動には特殊な起動ディスクなどを使用せずに、POSTの実行中に簡単なキー操作から起動することができます。



本装置には、最新のバージョンのSCSISelectユーティリティがインストールされています。このため設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。本書と異なる設定項目については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い合わせてください。

### SCSISelectユーティリティの用途

SCSI*Select*ユーティリティは、本装置に接続されるSCSI機器の転送速度の設定を行う場合(ハードディスクドライブを除く)に起動し、各種設定をします。



SCSIのコンフィグレーションはSCSIコントローラ単位に個別にユーティリティを起動して設定しなければなりません。本装置内にはSCSIコントローラが1つ搭載されています。

オプションのSCSIコントローラボードを増設した場合は、本装置内蔵のSCSIコントローラに加え、増設した枚数分のSCSIコントローラの設定が必要です。また、設定を変更するために使用するユーティリティも異なる場合があります。

## 起動と終了

SCSI Selectユーティリティの起動から終了までの方法を次に示します。オプションボードに格納されているユーティリティの起動や操作方法については、オプションボードに添付の説明書を参照してください。

#### 1. 本装置の電源をONにする

POST実行中の画面の途中で次のメッセージを表示します。



搭載しているSCSIコントローラの数だけ表示されます。

Adaptec SCSI BIOS vX.XX Copyright 2004 Adaptec, Inc. All Rights Reserved.

◀ ◀ Press <Ctrl> <A> for SCSISelect(TM) Utility! ▶ ▶

#### 2. <Ctrl>キーを押しながら<A>キーを押す。

SCSISelectユーティリティが起動し、「Main」メニューを表示します。

3. カーソルを使って「Bus:Device」ボックス内のチャネルを選択して<Enter>キーを押す。

AIC-7902 A at Slot 00 02:03:00 AIC-7902 B at Slot 00 02:03:01

マザーボードのSCSIコントローラにはチャネルが2つあります。 チャネルA(02:03:00)はUltra320 SCSIコネクタ(ハードディスクドライブ用)を、チャネルB(02:03:01)はUltra320 SCSIコネクタ(5.25インチデバイスまたは外部 SCSI(Wide)コネクタ用)を表示します。

選択すると、「Options」メニューを表示します。

4. オプションのメニューを選択して<Enter>キーを押す。



アダプタ(選択したチャネル)やチャネルに接続されているSCSIデバイスに対して設定したいときは、「Configure/View SCSI Controller Settings」を選択します。 選択したチャネルに接続されたハードディスクドライブのフォーマットやベリファイ、およびチャネルに接続されたデバイスのSCSI IDなどを知りたいときは、「SCSI Disk Utilites」を選択します。

詳しい内容については以降の説明を参照してください。

SCSI Selectを終了するには、終了メッセージが表示されるまで < Esc> キーを押してください (設定を変更している場合は、その前に変更内容の保存を確認するメッセージが表示されます。 保存する(Yes)か、破棄する(No)を選択してください)。

## Configure/View SCSI Controller Settings

設定するチャネルを選択後に表示される「Options」メニューで「Configure/View Host Adapter Settings」を選択すると画面が表示されます。

```
Configuration ===
SCSI Bus Interface Definitions
SCSI Controller ID .....
SCSI Controller Parity ..... Enabled
SCSI Controller Termination ..... Enabled
Additional Options
Boot Device Configuration .....Press<Enter>
Host RAID ....
     <F6> - Reset to SCSI Controller Defaults
BIOS Information ===
......2400h, 2000h
I/O Port Addresses .....
```

次にメニューとパラメータを説明します。ここでの説明を参照して最適な状態に設定してくだ さい。

#### SCSI Bus Interface Definitions

キーボードのカーソル(< ↓>キー /<↑>キー)を使って項目を選択します。それぞれの機能と パラメータは次の表のとおりです。

項目	パラメータ	機能/設定
SCSI Controller ID	0~[7]~15	「7」に設定してください。
SCSI Controller Parity	(Enabled) Disabled	「Enabled」に設定してください。
SCSI Controller Termination	(Enabled) Disabled	終端抵抗の有効/無効を設定します。 「Enabled」に設定してください。

[ ]: 出荷時の設定

### **Additional Options**

キーボードのカーソル(<↓>キー/<↑>キー)を使って項目を選択します。

#### **Boot Device Configurations**

「Boot Device Configurations」にカーソルを合わせて<Enter>キーを押すと次のような表示に変わります。

```
Boot Device Configuration

Single Image
Master SCSI Controller ......AIC-7902 A at slot 00 02:03:00

Select SCSI peripheral from which to boot.
Boot SCSI Controller ......AIC-7902 A at slot 00 02:03:00
```

#### **SCSI Device Configuration**

「SCSI Device Configuration」にカーソルを合わせて<Enter>キーを押すと次のような表示に変わります。

SCSI Device ID #0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
Sync Transfer Rate (MB/Sec)320	320	320	320	320	320	320	320
PacketizedYes	Yes						
QASYes	Yes						
Initiate Wide NegotiationYes	Yes						
Enable DisconnectionYes	Yes						
Send Start Unit CommandYes	Yes						
BIOS Multiple LUN Support No	No	No	No	No	No	No	No
Include in BIOS ScanYes	Yes						
SCSI Device ID #8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Sync Transfer Rate (MB/Sec)320	320	320	320	320	320	320	320
PacketizedYes	Yes						
QASYes	Yes						
Initiate Wide NegotiationYes	Yes						
Enable DisconnectionYes	Yes						
Send Start Unit CommandYes	Yes						
BIOS Multiple LUN Support No	No	No	No	No	No	No	No
	Yes						



設定は各SCSI IDごとに行えます。ターゲットとなる装置のSCSI IDを確認してから設定を変更してください。




追加したオプションのSCSIIDがわからない場合は「Options」メニューで「SCSI Disk Utilities」を選択してください。しばらくすると、SCSIIDと対応するデバイスの画面が表示されます。詳しくはこの後の「SCSI Disk Utilities」を参照してください。

項目	パラメータ	機能/設定
Sync Transfer Rate (MB/Sec)	[320] 33.3 160 20.0 80.0 10.0 66.6 ASYN 40.0	通常は「320」に設定してください。この値は接続するオプションによって変更が必要な場合があります。詳しくはオプションに添付の説明書を参照してください。
Packetized	[Yes] No	パケット化したデータ転送(デュアルトランジション(DT))機能を使用し、バスの稼働率を最適化するかどうかを選択します。
QAS	[Yes] No	SCSIバスの稼働率を向上するQuick Arbitration and Selection(QAS)機能を使用するかどうかを選択します。
Initiate Wide Negotiation	[Yes] No	接続したSCSI機器がWide SCSIに対応しているときは「Yes」に設定してください。対応していないときは、「No」に設定してください。
Enable Disconnection	[Yes] No	「Yes」に設定してください。
Send Start Unit Command	[Yes] No	ハードディスクドライブに対して使用する 場合は「Yes」に設定してください。それ以 外の場合は、「No」に設定してください。
BIOS Multiple LUN Support	Yes [No]	「No」に設定してください。
Include in BIOS Scan	[Yes] No	「Yes」に設定してください。

[ ]: 出荷時の設定

#### **Advanced Configuration**

「Advanced Configuration」にカーソルを合わせて<Enter>キーを押すと次のような表示に変わります。



メニュー内の機能とパラメータは次の表のとおりです。

項目	パラメータ	機能/設定
Reset SCSI Bus at IC	(Enabled) Disabled	「Enabled」に設定してください。
Display <ctrl><a> Message During BIOS</a></ctrl>	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
Initialization		
Extended Int 13 Transfer for DOS Drivers > 1 GByte	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
Post Display Mode	[Verbose] Silent Diagnostic	特に必要がない限り変更しないでください。
SCSI Conrtoller Int 13 Support	[Enabled] Disabled: NOT Scan Disabled: scan bus	SCSI BIOSの有効/無効を設定します。次の場合を除いて「Enabled」に設定してください。
		● SCSIコントローラ配下に接続された ハードディスクドライブ以外のコント ローラ配下に接続したハードディスク ドライブからOSを起動する場合 (ハー ドディスクドライブが接続されていな い場合は問題ありません)。
		● 拡張ROM空間の領域を確保する目的で ハードディスクドライブが接続されて いないSCSIコントローラのBIOSを 「Disabled」にすることができる。
Domain Validation	(Enabled) Disabled	「Enabled」に設定してください。
Support Removable Disks under Int 13 as Fixed Disks	Boot Only All Disks [Disabled]	リムーバブルメディアがコントロールする オプションはAIC-79xx BIOSによりサポー トします。
BIOS Support for Bootable CD-ROM	(Enabled) Disabled	「Enabled」に設定してください。

[ ]: 出荷時の設定

### SCSI Disk Utilities

SCSI Disk Utilitiesは選択したチャネルに接続されたデバイスをスキャンし、それぞれのデバ イスの情報を表示します。デバイスがハードディスクドライブの場合は、ディスクのローレベ ルフォーマットやベリファイを実行することもできます。

設定するチャネルを選択後に表示される「Options」メニューで「SCSI Disk Utilities」を選択 すると次のようなSCSI IDをスキャンする画面が表示されます。

```
____ AIC-7902 A at slot ??, 02:03:00 ____
  Scanning SCSI ID: 4: LUN Number :0
```

スキャン後、次のようなSCSIIDと対応するデバイスの画面が表示されます。

```
Select SCSI Disk and press <Enter> —
            : MAXTOR ATLAS15K2_147SCA
SCSI ID #O
SCSI ID #1
             : No device
SCSI ID #2
            : No device
SCSI ID #3
            : No device
SCSI ID #4
            : No device
SCSI ID #5
            : No device
            : No device
SCSI ID #6
SCSI ID #7
               Adaptec AIC-7902
SCSI ID #8
            : NEC
            : No device
SCSI ID #9
SCSI ID #10 : No device
SCSI ID #11 : No device
SCSI ID #12
          : No device
SCSI ID #13
           : No device
SCSI ID #14
            : No device
SCSI ID #15
             : No device
```

この画面でデバイスを選択して<Enter>キーを押すとデバイスの詳細が表示されます。 選択したデバイスがハードディスクドライブの場合は、次のサブメニューを実行することがで きます。

Format Disk: 選択したデバイスをローレベルでフォーマットします。

Verify Disk Media: 選択したデバイスのすべてのセクタを比較(ベリファイ)し、 不良なセクタがあればアサインし直します。

## Adaptec HostRAID

Adaptec HostRAIDはディスクアレイ機能を構築するためのユーティリティです。詳細はオン ラインドキュメントの「HostRAID<sup>TM</sup> SCSI*Select* Utility操作説明書」を参照してください。

## ディスクアレイBIOS - ディスクアレイBIOSユーティリティ -

ディスクアレイBIOS ユーティリティは、オプションのデイスクアレイコントローラボードの 設定を切り替えるためのユーティリティです。

ディスクアレイコントローラのタイプによってBIOSの起動方法やメニューの内容が異なります。詳しくは、購入されたディスクアレイコントローラボードに添付の説明書と併せて参照してください。

本装置を購入時に、ディスクアレイコントローラを搭載した状態をオーダーされた場合は、本装置の添付品としてディスクアレイコントローラの説明書も添付されています。

## リセットとクリア

本装置が動作しなくなったときやBIOSで設定した内容を出荷時の設定に戻すときに参照してください。

## リセット

#### ● ソフトリセット

OSが起動する前に動作しなくなったときは、<Ctrl> キーと<Alt> キーを押しながら、<Delete>キーを押してください。リセットを実行します。




リセットは、本装置のDIMM内のメモリや処理中のデータをすべてクリアしてしまいます。ハングアップしたとき以外でリセットを行うときは、本装置がなにも処理していないことを確認してください。

## 強制電源OFF

OSから本装置をシャットダウンできなくなったときや、POWERスイッチを押しても電源をOFFにできなくなったとき、リセットが機能しないときなどに使用します。

本装置のPOWERスイッチを4秒ほど押し続けてください。電源が強制的にOFFになります。(電源を再びONにするときは、電源OFFから約10秒ほど待ってから電源をONにしてください。)





リモートパワーオン機能を使用している場合は、一度、電源をONにし直して、 OSを起動させ、正常な方法で電源をOFFにしてください。

## CMOSメモリ・パスワードのクリア

本装置が持つセットアップユーティリティ「SETUP」では、本装置内部のデータを第三者から保護するために独自のパスワードを設定することができます。

万一、パスワードを忘れてしまったときなどは、ここで説明する方法でパスワードをクリアすることができます。

また、CMOSメモリに保存されている内容をクリアする場合も同様の手順で行います。


#### ₩-O 重要

- CMOSメモリの内容をクリアするとSETUPの設定内容がすべて出荷時の設定に戻ります。
- CMOSをクリアした後は、SETUPを起動し、必ず「Load Setup Defaults」でデフォルト値をロードした後、「Memory Retest」と「Processor Retest」を実行してください。操作については「BIOS のセットアップ」を参照してください。

パスワード/CMOSメモリのクリアはマザーボード上のコンフィグレーションジャンパスイッチを操作して行います。ジャンパスイッチは下図の位置にあります。

## 東の重要

その他のジャンパの設定は変更しないでください。本装置の故障や誤動作の原 因となります。



それぞれの内容をクリアする方法を次に示します。







装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ さい。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリを取り外さない
- プラグを差し込んだまま取り扱わない

## ⚠ 注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。



- 2人以下で持ち上げない
- 中途半端に取り付けない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない(ラックマウント モデルの場合)
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない(ラックマウントモデ ルの場合)

### CMOSメモリのクリア

- 1. 89ページを参照して準備をする。
- 2. クリアしたい機能のジャンパスイッチの位置を確認する。
- 3. ジャンパスイッチの設定を変更する。

前ページの図を参照してください。



クリップをなくさないよう注意してください。

- 4. 5秒ほど待って元の位置に戻す。
- 5. 取り外した部品を元に組み立てる。
- 電源コードを接続して本体の電源をONにする。
- 7. <F2>キーを押してBIOS SETUPユーティリティを起動し、Exitメニューから 「Load Setup Defaults | を実行する。
- 8. 本装置を元どおりに組み立ててPOWERスイッチを押す。

## パスワードのクリア

- 1. 89ページを参照して準備をする。
- 2. パスワードクリアのジャンパを外す(外したジャンパクリップは無くさないようにして下さい)。
- 3. サイドカバーを取り付ける。
- 4. 電源コードを接続して本体の電源をONにする。
- 5. 以下のエラーメッセージでPOSTが停止します。

ERROR

B151 Password Cleared By Jumper

Press <F1> to resume, <F2> to Setup

- 6. 電源をOFFにし、手順3にて外したジャンパを取り付ける。
- 7. 本装置を元どおりに組み立てる。

# 割り込みラインとI/Oポートアドレス

割り込みラインやI/Oポートアドレスは、出荷時に次のように割り当てられています。オプショ ンを増設するときなどに参考にしてください。

#### 割り込みライン

出荷時では、次のように割り当てられています。

IRQ	周辺機器(コントローラ)	IRQ	周辺機器(コントローラ)
0	システムタイマ	9	_
1	キーボード	10	PCI
2	_	11	PCI
3	COM2シリアルポート*	12	マウス
4	COM1シリアルポート	13	数値演算プロセッサー
5	PCI	14	プライマリIDE
6	フロッピーディスク	15	セカンダリIDE
7	パラレル	16	USB
8	リアルタイムクロック	_	_

<sup>\*</sup> リモート管理、監視機能を使用する場合

#### 1/0ポートアドレス

本装置では、I/Oポートアドレスを次のように割り当てています。

アドレス <sup>*1</sup>	使用チップ <sup>*2</sup>
00 - 1F	DMAコントローラ
20 - 2D	割り込みコントローラ
2E - 2F	スーパー I/Oコンフィグレーション
30 - 31	割り込みコントローラ
34 - 35	割り込みコントローラ
38 - 39	割り込みコントローラ
3C - 3D	割り込みコントローラ
40 - 43	タイマ/コントローラ
4E - 4F	スーパー I/Oコンフィグレーション
50 - 53	タイマ/カウンタ
60	キーボード/マウス
61	NMI
62	LPCリザーブ
63	NMI
64	キーボード/マウス
70 - 77	NMI/リアルタイムクロック
80 - 91	DMAコントローラ
92	ポート92
93 - 97	DMA

アドレス <sup>*1</sup>	使用チップ <sup>*2</sup>
A0 - A1	割り込みコントローラ
A4 - A5	割り込みコントローラ
A8 - A9	割り込みコントローラ
AC - AD	割り込みコントローラ
B0 - B1	割り込みコントローラ
B2 - B3	アドバンスドパワーマネージメント
B4 - B5	割り込みコントローラ
B8 - B9	割り込みコントローラ
BC - BD	割り込みコントローラ
C0 - D1	DMAコントローラ
D2 - DF	DMAコントローラ
F0	コプロセッサーエラー
F1 - FF	論理デバイスコンフィグレーション
170 - 177	IDEセカンダリバスコントローラ
1F0 - 1F7	IDEプライマリバスコントローラ
2F8 - 2FF	シリアルポート2 <b>*3</b>
376	IDEセカンダリバスコントローラ
370 - 377	(フロッピーディスクドライブ2)、IDE 2
378 -37F	パラレルポート
3F0 -3F5	フロッピーディスクドライブ1
3F6	IDEプライマリバスコントローラ
3F8 - 3FF	シリアルポート1
4D00 -4D1	割り込みコントローラ
678 -67D	パラレルポート
CA2 - CA3	BMC SMSインタフェース
CA4 - CA5	BMC SMSインタフェース
CF8 - CFB	PCIコンフィグレーションアドレス/リセットコントロール(CF9)
CFC - CFF	PCIコンフィグレーションデータ

<sup>\*1 16</sup>進数で表記しています。

<sup>\*2</sup> PCIデバイスのI/OポートアドレスはPCIデバイスの種類や数によって任意に設定されま

<sup>\*3</sup> リモート管理、監視機能を使用する場合

## RAIDコンフィグレーション

ここでは本装置内蔵のハードディスクドライブをディスクアレイドライブとして運用するための方法について説明します。Disk増設ユニットに実装されたハードディスクドライブをディスクアレイドライブとして運用する場合については、オプションのディスクアレイコントローラが必要です。詳しくはディスクアレイコントローラまたはDisk増設ユニットに添付の説明書を参照してください。

本装置内蔵のハードディスクドライブをディスクアレイドライブとして構築するには次の方法があります。

- SCSIハードディスクドライブ(3台)をマザーボード上のRAIDコントローラを使用して 構築する。
- ★プションのディスクアレイコントローラを使用して構築する。

## SCSIハードディスクドライブのRAID構築

本装置内蔵のマザーボードにあるRAIDコントローラを使用してディスクアレイ(RAIDOまたはRAID1)を構築することができます。

構築に必要となる機器はSCSIハードディスクドライブ(最大3台)です。

#### ● RAIDO(ストライピング)

2~4台のハードディスクドライブに対してデータを分散して記録する方法です。この方法を「ストライピング」と呼びます。ハードディスクドライブへ処理を分散させることによりハードディスクドライブ単体で使用しているときに比べディスクアクセス性能を向上させることができます。



- データを複数台のハードディスクドライブに分散して記録しているため アレイを構成しているハードディスクドライブが1台でも故障すると データの復旧はできません。
- アレイの論理容量は、接続されたハードディスクドライブの整数倍となります。

#### ● RAID1(ミラーリング)

2台のハードディスクドライブに対して同じデータを記録する方法です。この方法を「ミラーリング」と呼びます。データを記録するときに同時に2台のハードディスクドライブに記録するため、使用中に片方のハードディスクドライブが故障してももう片方の正常なハードディスクドライブを使用してシステムダウンすることなく継続して運用することができます。

## 重要

- データを2台のハードディスクドライブへ同時にリード/ライトしている ため、単体ディスクに比べてディスクアクセス性能は劣ります。
- アレイの論理容量は、接続されたハードディスクドライブ1台と同じと なります。

### ハードディスクドライブの取り付け

本体に2台以上のSCSIハードディスクドライブを取り付けてください。取り付け手順については、93ページを参照してください。



取り付けるハードディスクドライブは同じ回転速度のものを使用してください。また、RAID1を構築する場合は、同じ容量のハードディスクドライブを使用することをお勧めします。

### SCSISelect Utilityを使用したRAIDの有効化

取り付けた2台以上のハードディスクドライブは、単一のハードディスクドライブか、RAIDドライブのいずれかで使用することができます。

RAIDドライブとして構築するためには、SCSI*Select* Utilityを使用して、マザーボードのSCSIコネクタに接続されているハードディスクドライブをRAIDドライブとして使用するための設定が必要となります。



出荷時の設定では、単一ハードディスクドライブとして使用するように設定されています。

次の手順でSCSISelect Utilityの設定を変更します。

SCSISelect Utilityを起動する。
 [AIC-7902 A]を選択してください。

AIC-7902 A at Slot 23 02:03:00 AIC-7902 B at Slot 23 02:03:01


- 2. Adaptec HostRAIDを設定するチャネルを選択し、Options画面を開く。
- 3. [Configure/View SCSI Controller Settings]を選択し、<Enter>キーを押す。



4. ConfigurationメニューでHostRAIDの[Disabled]をハイライトさせ、<Enter> キーを押す。



[Enabled]に変更する。




- 6. <Esc>キーを押すと設定の保存を確認する[Save Changes Mode?]と表示され るので、[Yes]を選択し、<Enter>キーを押す。
- <Esc>キーを押し、Optionsメニューに戻る。
- 「Configure/View HostRAID」を選択し、<Enter>キーを押す。



### メインメニューの表示

[Configure/View HostRAID Settings]を選択すると、デバイスのスキャン完了後に次のようなメインメニューが表示されます。



#### ID

ハードディスクドライブのSCSI ID番号、またはアレイのID番号を表示します。

#### Type

アレイのRAIDレベル、利用可能なアレイを構成しないディスクを表示します。

- Hard Driveアレイを構成していない利用可能なハードディスクドライブ
- Striped(R0)RAID0で作成されたアレイ
- Mirrored(R1)RAID1で作成されたアレイ
- Spareスペア設定されたハードディスクドライブ

#### Vendor

ハードディスクドライブの製造元、またはAdaptec HostRAIDの製造元(Adaptec)を表示します。

#### Product

ハードディスクドライブのモデル名、またはアレイの名前を表示します。

#### Size

ハードディスクドライブの容量、またはアレイの容量を表示します。


#### Status

ハードディスクドライブ、またはアレイのステータスを表示します。

- Free アレイを構成していない利用可能なハードディスクドライブ
- Optimal アレイは正常な状態
- Degraded RAID1またはRAID1のスパンのハードディスクドライブの1台が故障している状態
- Dead RAIDOのハードディスクドライブが1台以上故障している状態 RAID1またはRAID1のスパンのハードディスクドライブが2台以上故障している状態
- Building アレイはビルドプロセス中の状態
- Verify アレイはベリファイプロセス中の状態
- Rebuild アレイはリビルドプロセス中の状態

#### アレイの詳細表示

メインメニューでアレイを選択すると、アレイを構成するハードディスクドライブの詳細が表 示されます。



#### ID

アレイを構成するハードディスクドライブのSCSI ID番号

#### Type

アレイのRAIDレベルを表示します。

- Striped(R0) RAIDOで作成されたアレイ
- Mirrored(R1) RAID1で作成されたアレイ

#### Vendor

ハードディスクドライブの製造元を表示します。

#### Product

ハードディスクドライブのモデル名を表示します。

#### Size

ハードディスクドライブの容量を表示します。

#### Status

ハードディスクドライブのステータスを表示します。

- Optimal ハードディスクドライブは正常な状態
- Degradedハードディスクドライブは故障している状態
- Failedハードディスクドライブは故障している状態
- Buildingハードディスクドライブは現在ビルド対象
- Verifyハードディスクドライブは現在ベリファイ対象
- Replacedハードディスクドライブは現在リビルド対象
- Missingハードディスクドライブはコントローラから見えない状態

### SCSISelectの終了

SCSISelect Utilityを終了するには、次のメッセージが表示されるまで<Esc>キーを押します。 [Yes]を選択してユーティリティを終了します。どれかキーを押してコンピュータを再起動します。SCSISelectで行った変更は、システムが再起動した後に有効になります。



## SCSISelect Utilityを使用したRAIDの構築

SCSISelect Utilityを使用してRAIDを構築します。

#### アレイの作成

次の手順でアレイを作成します。

#### ● 事前確認

アレイを作成する前に、アレイを構成するためのハードディスクドライブが接続されていることを確認してください。


1. SCSI Select Utilityを起動する。

アレイを作成するチャネルのOptions 画面から、[Configure/Veiw HostRAID Settings]を選択する。



2. メインメニューで、アレイを作成するために、<C>キーを押す。

コンソールリダイレクション時には一部文字が正常に表示されないことがありますが、操作には影響ありません。<C>キーを押してください。



#### M-O 重要

- アレイを作成するには少なくとも2台のハードディスクドライブが必要です。
- アレイを作成する際に、容量の異なるハードディスクドライブを使用すると、容量の小さい方にあわせてアレイの容量は設定されます。
- ◆ 本体でサポートしているハードディスクドライブ以外を使用しないでください。
- ハードディスクドライブがすでにアレイ構成の一部になっている場合は、そのディスクは選択できません。

3. [Select RAID Type]ウィンドウで構築するRAIDタイプを選択し、<Enter>キーを押す。

選択内容を強調表示すると、別ウィンドウが表示されて作成に必要なディスクの最低および最大個数、またスペアの割り当てに関するメッセージが表示されます。



各RAIDの設定については、「RAID0アレイの作成」、「RAID1アレイの作成」を参照してください。



#### ● RAIDOアレイの作成


RAIDOアレイを作成するには、以下の手順に従います。

1. [Select RAID Type]ウィンドウで、[RAID-0]を選択する。

```
RAID-0 (High Performance, No Fault Tolerance)
RAID-1 (Fault Tolerance)
RAID-10 (Fault Tolerance, High Performance)
```

2. カーソルキーでハイライトを切り替えながら、使用するハードディスクドライブを スペースバーで選択し、<Enter>キーを押す。

選択したハードディスクドライブの横には[X]マークが表示されます。



3. [Select Stripe Size]ウィンドウで、[16KB]、[32KB]、[64KB]のうちいずれ かを選択し、<Enter>キーを押す。 4. [Assign RAID Name]ウィンドウで任意のRAID Nameを入力する。



- RAID Nameは、他のアレイと同じ名前にならないように注意してください(半角15文字まで)。
- 選択したハードディスクドライブに、有効なパーティション情報または ブートブロックが検出された場合、警告メッセージが表示されます。ア レイの作成を続ける場合は、[Yes]を選択し、作成を中止する場合は、 [No]を選択してください。
- 間違ったハードディスクドライブを使用した場合、データは復旧できません。十分に注意してください。
- 5. [Do you want to make this array as bootable?]と表示されます。アレイに ブートプライオリティを与える場合は[Yes]、与えない場合は[No]を選択し、 <Enter>キーを押す。



起動可能なアレイとして使用する場合は、「RAID コンフィグレーション」の「ブートプライオリティ指定」(169 ページ)を参照し、必ず BIOS にて Bootableの設定を行ってください。

6. [Create Array?]というメッセージが表示されたら、[Yes]を選択し、<Enter>キーを押す。

[No]を選択するとアレイの作成作業は終了し、メインメニューに戻ります。

7. [Are you sure?]というメッセージが表示されたら、[Yes]を選択し、<Enter>キーを押す。

[No]を選択するとアレイの作成作業は終了し、メインメニューに戻ります。

8. [Build Completed]と表示されたら、<Esc>キーを押してメインメニューに戻る。



- メインメニューに戻ったときに、作成したアレイのステータスが Optimalになっていることを確認してください。
- ブートプライオリティ指定はアレイ作成後に変更できます。変更する場合は「ブートプライオリティ指定」(169ページ)を参照してください。



起動可能なアレイとして使用する場合は、「RAID コンフィグレーション」の「ブートプライオリティ指定」(169 ページ)を参照し、必ず BIOS にてBootableの設定を行ってください。

#### ● RAID1アレイの作成

RAID1アレイを作成する方法は2つあります。

- 新しいRAID1アレイを作成する。
- 既存の単一ディスクのデータをもとにRAID1アレイに移行する(マイグレーション)。

既存の単一ハードディスクドライブからRAID1を作成する方法をマイグレーションと呼びます。マイグレーションを実施する際は、ソースとなるハードディスクドライブは必ず標準SCSI接続でブートディスクとしていたものをご使用ください。マイグレーションに関する詳細内容は、「Express5800 SCSI HostRAID のマイグレーション実施時の手順について(Windows)」を参照してください。Linux環境の場合は、Linux基本サービスセットソフトウェアCD-ROM内の「NEC Express5800シリーズ SCSI HostRAIDマイグレーション手順書(Linux版)」を参照してください。

RAID1アレイを作成するには、以下の手順に従います。

1. [Select RAID Type]ウィンドウで、[RAID-1]を選択する。

```
RAID-O (High Performance, No Fault Tolerance)
RAID-1 (Fault Tolerance)
RAID-10 (Fault Tolerance, High Performance)
```

2. カーソルキーでハイライトを切り替えながら、使用するハードディスクドライブをスペースバーで選択し、<Enter>キーを押す。

選択されたハードディスクドライブの横には[X]マークが表示されます。



3. [RAID-1 Build Option]ウィンドウでいずれかのオプションを選択し、<Enter>キーを押す。

選択可能なオプションは次のとおりです。



● Create new RAID-1 : デフォルトのオプションです。

● Copy from (X) to (Y) : ID XのディスクからID Yのディスクにコピーします。

● Copy from (Y) to (X) : ID YのディスクからID Xのディスクにコピーします。



- OSがインストール済みのブートディスクをマイグレーションする場合は、「Express5800 SCSI HostRAID のマイグレーション実施時の手順について(Windows)」を参照してください。
- Copy元とCopy先を絶対に間違わないでください。間違ってコピーした場合は、データの復旧はできません。
- 4. [Assign RAID Name]ウィンドウで任意のRAID Nameを入力する。



- RAID Nameは、他のアレイと同じ名前にならないように注意してください(半角15文字まで)。
- 選択したハードディスクドライブまたはCopyのターゲットディスクに、 有効なパーティション情報またはブートブロックが検出された場合、警 告メッセージが表示されます。アレイの作成を続ける場合は、[Yes]を 選択し、作成を中止する場合は、[No]を選択してください。
- 間違ったハードディスクドライブを使用した場合、または間違った方向 へCopyした場合は、データは復旧できません。十分注意してください。
- 5. [Do you want to make this array as bootable?]と表示されます。アレイに ブートプライオリティを与える場合は[Yes]、与えない場合は[No]を選択し、 <Enter>キーを押す。



起動可能なアレイとして使用する場合は、「RAID コンフィグレーション」の「ブートプライオリティ指定」(169 ページ)を参照し、必ず BIOS にて Bootableの設定を行ってください。

6. [Create Array?]というメッセージが表示されたら、[Yes]を選択し、<Enter>キーを押す。

[No]を選択するとアレイの作成作業は終了し、メインメニューに戻ります。

7. [Are you sure?]というメッセージが表示されたら、[Yes]を選択し、<Enter>キーを押す。

[No]を選択するとアレイの作成作業は終了し、メインメニューに戻ります。アレイが作成されると続いて、Buildが実行されます。



Buildプロセスは必ず最後まで終了させてください。Buildの途中で<Esc>キーで処理を中断しないでください。

Build処理が完了し、アレイのステータスがOptimalにならないと、OSからアレイが認識されません。またそのアレイにはOSのインストールもできません。

8. [Build Completed]と表示されたら<Esc>キーを押してメインメニューに戻る。



- メインメニューに戻ったときに、作成したアレイのステータスが Optimalになっていることを確認してください。
- ブートプライオリティ指定はアレイ作成後に変更できます。変更する場合は「ブートプライオリティ指定」(169ページ)を参照してください。



起動可能なアレイとして使用する場合は、「RAIDコンフィグレーション」の「ブートプライオリティ指定」(169ページ)を参照し、必ず BIOS にて Bootableの設定を行ってください。

#### アレイの削除

アレイを削除するには、次の手順に従ってください。




アレイの削除を実行するとデータが消去されます。 あらかじめハードディスクドライブ内のデータのバックアップを行っておくことをお勧めします。

1. メインメニューで、カーソルを移動して削除するアレイを選択し、<Enter>キーを押す。



2. 次の画面が表示されたら、<D>キーを押す。

コンソールリダイレクション時には一部文字が正常に表示されないことがありますが、操作には影響ありません。<D>キーを押してください。



3. [Delete Array?]というメッセージが表示されたら、[Yes]を選択し、<Enter>キーを押す。

[No]を選択するとアレイの削除は実施されずに、メインメニューに戻ります。

4. 削除するアレイがRAIDOの場合、[Deleting information]ウィンドウが表示されるので、パーティション/ブートブロックの情報を消去したいハードディスクドライブまたは[None]を選択して、<Enter>キーを押す。

(例)

- Drive ID 0......ドライブ0の全データを削除。ドライブ1のデータは残る。
- Drive ID 1......ドライブ1の全データを削除。ドライブ0のデータは残る。
- Drive ID 0 & ID 1...........両方のディスクの全データを削除。
- None......アレイを削除しますが、既存のデータは両ドライブ上に残ります。

削除するアレイがRAIDO以外の場合、[Deleting information]ウィンドウは表示されませんので、次に進みます。

5. [Are you sure?]というメッセージが表示されたら、[Yes]を選択し、<Enter>キーを押す。

[No]を選択するとアレイの削除は実施されずに、メインメニューに戻ります。

#### スペアディスクの作成

スペアディスクは、1チャンネルあたりにつき1台まで作成することができます。スペアディスクは、RAID1についてのみ有効です。




スペアディスクのサイズはアレイを構成するハードディスクドライブ以上の サイズが必要です。

アレイを構成するハードディスクドライブのうち、一番容量の小さいハードディスクドライブが73GBで、スペアディスクが36GBの場合、スペアディスクとして使用できません。

スペアディスクを作成するには、以下の手順に従います。

1. メインメニューで、<S>キーを押す。

コンソールリダイレクション時には一部文字が正常に表示されないことがありますが、操作には影響ありません。<S>キーを押してください。




2. 次のオプションが表示されたら、[Add Spare]を選択する。



- 3. スペアディスクに設定できるハードディスクドライブの一覧が表示されたら、スペアにするハードディスクドライブを選択して<Enter>キーを押す。
- 4. [Are you sure?]というメッセージが表示されたら、[Yes]を選択し、<Enter>キーを押す。

[No]を選択するとスペアディスクの設定は実施されず、メインメニューに戻ります。

5. メインメニューで選択したハードディスクドライブのTypeがSpareに変更されていること、およびStatusがOptimalになっていることを確認する。



スペアディスクを解除する場合は、手順2のオプションで[Delete Spare]を選択する以外は、手順1~4と同じです。


### ブートプライオリティ指定

アレイにブートプライオリティを指定するためには、以下の手順に従います。

- 1. メインメニューで対象のアレイを選択し、<Enter>キーを押す。
- 2. アレイの詳細画面が表示されたら、<B>キーを押す。
  コンソールリダイレクション時には一部文字が正常に表示されないことがありますが、操作には影響ありません。<B>キーを押してください。
- [Option]ウィンドウで、[Mark bootable]を選択し、<Enter>キーを押す。
   設定されたことを示す[B]が、ディスクIDの横に表示されます。



- この機能を使用することにより、SCSIIDのプライオリティに関係なく、 指定したアレイにブートプライオリティが与えられます。
- ブートプライオリティについては、本体装置のBIOS「SETUP」ユーティリティで設定してください。本機能は特に使用する必要はありません。「SETUP」ユーティリティに関しては114ページを参照してください。



メモ